Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Menu/Browse	Menu / Home
Source	AV / Input / RDS	Exit	Exit / Cancel / Clear
Teletext	Text / Goto	Down	Down
[1I2]	Zoom / Size	Option	Setup / OPT /
Subtitle	Subtitle / EQ	Vol +	Vol +
[<>]	Picture / Format	P+	CH+ / Page+
Red/Demo	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Green	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	P-	CH- / Page-
Blue	Blue / Prime Video / Random	1	1
Guide	Guide / EPG / -/--	2	2
Info	Info / Angle	3	3
Up	Up	4	4
Back	Back / Return	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	BLUETOOTH 9	9		
MHEG CANCEL	MHEG Cancel	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P⇆P	P↔P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		