Mandis shop

Philips RC28320701

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Left	Left
1	1	OK	Ok
2	2	P+	Ch +
3	3	P-	Ch -
4	4	Vol+	Vol +
5	5	Vol-	Vol -
6	6	[...]	Subt
7	7	:>	Format
8	8	T-C	TV/R
9	9	Audio	Dual
0	0	Zoom	Eject
DVD Menu	D. Menu	Repeat	Text
OSD Menu	Menu	A-B Repeat	Options
Return	Back	Shuffle	AV
Up	Up	Play	Play
Down	Down	Stop	Stop
Right	Right	Pause	Pause

Original		Replacement		Original	Replacement
	>>		>>		
	<<		<<		
	>I		>>I		
	I<		I<<		