Original	Replacement
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
Teletext	Text / Goto
[1I2]	Zoom / Size
Subtitle	Subtitle / EQ
[<>]	Picture / Format
Red/Demo	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Guide	Guide / EPG / -/--
Info	Info / Angle
Up	Up
Left	Left
Back	Back / Return
OK	OK
Right	Right

Original	Replacement
Menu/Browse	D.Menu / Top
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Option	Setup / OPT /
Vol +	Vol +
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
PR-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	BLUETOOTH 9	9		
MHEG CANCEL	MHEG/ Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P⇄P	P↔P	LIST SMART	Smart / List		