Original		Replacement	
	Power Tv		Power
AV	Av Tv	TIMER AV	AV
MENU	Menu Tv	TOP MENU MENU	Menu
	Up Tv		Up
	Down Tv		Down
	Left Tv		Left
	Right Tv		Right
OK	Ok Tv	OK	Ok
INFO	Info Tv	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit Tv	CLEAR EXIT	Exit
	Red Tv	A	Red
	Green Tv	B	Green
	Yellow Tv	C	Yellow
	Blue Tv	D	Blue
+ VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	Mute Tv	MUTE	Mute

Original		Replacement	
P-P	Back Tv	RETURN BACK	Back
+ CH	Ch+ Tv	+ CH	Ch +
CH −	Ch- Tv	CH −	Ch -
▼P[≡]	▼P[≡] Tv		I <<
▲P[ ]	▲P[ ] Tv		>>I
	<< Tv		<<
	>> Tv		>>
	Stop Tv		Stop
	Play Tv	PLAY MODE	Play
1	1 Tv	1	1
2	2 Tv	2	2
3	3 Tv	3	3
4	4 Tv	4	4
5	5 Tv	5	5
6	6 Tv	6	6
7	7 Tv	7	7
8	8 Tv	8	8

Original	Replacement
9 Tv	9
0 Tv	0
Text Tv	Text
#Help Tv	Pre Ch
▼P [≡] Tv2	Shift + I <<
▲P [ ] Tv2	Shift + >>I
Rec Tv2	Shift + Rec
Play Tv2	Shift + Play
Av Tv2	Shift + AV
<< Tv2	Shift + <<
>> Tv2	Shift + >>
Power Tv2	Shift + Power
Guide Tv2	Shift + Guide
Menu Tv2	Shift + Menu
Up Tv2	Shift + Up
Left Tv2	Shift + Left
Right Tv2	Shift + Right

Original	Replacement
Down Tv2	Shift + Down
Ok Tv2	Shift + Ok
Info Tv2	Shift + Info
Green Tv2	Shift + Green
Red Tv2	Shift + Red
Exit Tv2	Shift + Exit
Yellow Tv2	Shift + Yellow
Blue Tv2	Shift + Blue
Back Tv2	Shift + Back
Ch+ Tv2	Shift + Ch +
Ch- Tv2	Shift + Ch -
Stop Tv2	Shift + Stop
Pause Tv2	Shift + Pause
1 Tv2	Shift + 1
2 Tv2	Shift + 2
3 Tv2	Shift + 3
4 Tv2	Shift + 4

Original		Replacement	Original	Replacement
5	5 Tv2	SHIFT + 5 Shift + 5		
6	6 Tv2	SHIFT + 6 Shift + 6		
7	7 Tv2	SHIFT + 7 Shift + 7		
8	8 Tv2	SHIFT + 8 Shift + 8		
9	9 Tv2	SHIFT + 9 Shift + 9		
0	0 Tv2	SHIFT + 0 Shift + 0		
* TXT	Text Tv2	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
# HELP	#Help Tv2	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		

Original	Replacement
Power DVD	Power
AV DVD/DVR	AV
Guide DVD/DVR	Guide
Menu DVD/DVR	Menu
Info DVD/DVR	Info
Exit DVD/DVR	Exit
Up DVD/DVR	Up
Down DVD/DVR	Down
Left DVD/DVR	Left
Right DVD/DVR	Right
Ok DVD/DVR	Ok
Red DVD/DVR	Red
Green DVD/DVR	Green
Yellow	Yellow
Blue DVD/DVR	Blue
Vol + DVD/DVR	Vol +
Vol - DVD/DVR	Vol -

Original	Replacement
Mute DVD/DVR	Mute
Back DVD/DVR	Back
Ch+ DVD/DVR	Ch +
▼P[≡] DVD/DVR	I <<
Ch- DVD/DVR	Ch -
▲P[ ] DVD/DVR	>>I
<< DVD/DVR	<<
>> DVD/DVR	>>
Play DVD/DVR	Play
Pause DVD/DVR	Pause
Stop DVD/DVR	Stop
Rec DVD/DVR	Rec
1 DVD/DVR	1
2 DVD/DVR	2
3 DVD/DVR	3
4 DVD/DVR	4
5 DVD/DVR	5

Original		Replacement	
6	6 DVD/ DVR	6	6
7	7 DVD/ DVR	7	7
8	8 DVD/ DVR	8	8
9	9 DVD/ DVR	9	9
0	0 DVD/ DVR	0	0
* TXT	Text DVD/ DVR	REPEAT TEXT	Text
# HELP	#Help DVD/ DVR	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Power DVR	SHIFT +	Shift + Power

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
	Menu		Menu
	Guide		Guide
	AV SAT/ CABLE		AV
	Up SAT/ CABLE		Up
	Down		Down
	Left SAT/ CABLE		Left
	Right		Right
	Ok SAT/ CABLE		Ok
	Info SAT/ CABLE		Info
	Exit SAT/ CABLE		Exit
	Red SAT/ CABLE		Red
	Green		Green
	Yellow SAT/ CABLE		Yellow
	Blue SAT/ CABLE		Blue
	Vol +		Vol +
	Vol - SAT/ CABLE		Vol -

Original		Replacement	
	Mute		Mute
	Back		Back
	Ch+ SAT/ CABLE		Ch +
	Ch- SAT/ CABLE		Ch -
	<< SAT/ CABLE		<<
	>> SAT/ CABLE		>>
	Stop SAT/ CABLE		Stop
	Rec SAT/ CABLE		Rec
	Play SAT/ CABLE		Play
	Pause		Pause
	1 SAT/ CABLE		1
	2 SAT/ CABLE		2
	3 SAT/ CABLE		3
	4 SAT/ CABLE		4
	5 SAT/ CABLE		5
	6 SAT/ CABLE		6
	7 SAT/ CABLE		7

Original		Replacement	
8	8 SAT/ CABLE	8	8
9	9 SAT/ CABLE	9	9
0	0 SAT/ CABLE	0	0
# HELP	#Help	FAV PRE-CH	Pre Ch
* TXT	Text SAT/ CABLE	REPEAT TEXT	Text

Original	Replacement

Original	Replacement
Power DVBT	Power
Guide DVBT	Guide
Menu DVBT	Menu
Up DVBT	Up
Down DVBT	Down
Left DVBT	Left
Right DVBT	Right
Ok DVBT	Ok
Info DVBT	Info
Red DVBT	Red
Green DVBT	Green
Yellow DVBT	Yellow
Blue DVBT	Blue
Vol + DVBT	Vol +
Vol - DVBT	Vol -
Mute DVBT	Mute
Back DVBT	Back

Original	Replacement
Ch+ DVBT	Ch +
Ch- DVBT	Ch -
Pause DVBT	Pause
1 DVBT	1
2 DVBT	2
3 DVBT	3
4 DVBT	4
5 DVBT	5
6 DVBT	6
7 DVBT	7
8 DVBT	8
9 DVBT	9
0 DVBT	0
Power VCR	Shift + Power
Av VCR	AV
<< VCR	<<
Stop VCR	Stop

Original		Replacement	
>>	VCR	>>	>>
Play	VCR	PLAY MODE	Play
Rec	VCR	REC MODE	Rec
Pause	VCR	SHIFT + II	Shift + Pause
Guide	VCR	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
Menu	VCR	SHIFT + TOP MENU / MENU	Shift + Menu
Up	VCR	SHIFT + ▲	Shift + Up
Down	VCR	SHIFT + ▼	Shift + Down
Left	VCR	SHIFT + ◀	Shift + Left
Right	VCR	SHIFT + ▶	Shift + Right
Ok	VCR	SHIFT + OK	Shift + Ok
Info	VCR	SHIFT + DISPLAY / INFO	Shift + Info
Exit	VCR	CLEAR / EXIT	Exit
Red	VCR	SHIFT + A	Shift + Red
Green	VCR	SHIFT + B	Shift + Green
Yellow	VCR	SHIFT + C	Shift + Yellow
Blue	VCR	SHIFT + D	Shift + Blue

Original		Replacement	
Back	VCR	SHIFT + RETURN / BACK	Shift + Back
Ch+	VCR	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
Ch-	VCR	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
1	VCR	SHIFT + 1	Shift + 1
2	VCR	SHIFT + 2	Shift + 2
3	VCR	SHIFT + 3	Shift + 3
4	VCR	SHIFT + 4	Shift + 4
5	VCR	SHIFT + 5	Shift + 5
6	VCR	SHIFT + 6	Shift + 6
7	VCR	SHIFT + 7	Shift + 7
8	VCR	SHIFT + 8	Shift + 8
9	VCR	SHIFT + 9	Shift + 9
0	VCR	SHIFT + 0	Shift + 0
* TXT	Text VCR	REPEAT / TEXT	Text
# HELP	#Help VCR	FAV / PRE-CH	Pre Ch