Original		Replacement	
	Power		Power
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Rec		Rec / Rec Mode
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	: ≡/ Tv Guide		Guide / EPG / -/--
	☼/ Setup		Setup / OPT /
	[<>] / Format		Picture / Format
	Menu		Menu / Home
	Source		AV / Input / RDS
	Info		Info / Angle
	Up		Up
	Option		D. Menu / Top
	Left		Left
	OK		OK

Original		Replacement	
	Right		Right
	Back		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	CH List		Smart / List
	CH-		CH- / Page-
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol +		Vol +
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	1		1
	2		2
	3		3

Original		Replacement	
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0 ␣	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Replacement