Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Stop	Stop
Open / Close	Eject	Vol -	Vol -
CD	Green	Vol +	Vol +
TUNER	Red	1	1
USB / MP3 LINK	Yellow	2	2
TAPE	Blue	3	3
Up	Up	4	4
Left / I<<	Left	5	5
Left / I<<	I<<	6	6
Play/Pause	Pause	7	7
Play/Pause	Play	8	8
Play/Pause	Ok	9	9
Right / >>I	Right	0	0
Right / >>I	>>I	Prog	Sleep
Down	Down	Sleep / Timer	AV
Display / RDS	Info	DSC	Smart
Mute	Mute	DBB	Media

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Stop	Stop
Open / Close	Eject	Vol -	Vol -
CD	Green	Vol +	Vol +
TUNER	Red	1	1
USB / MP3 LINK	Yellow	2	2
TAPE	Blue	3	3
Up	Up	4	4
Left / I <<	I <<	5	5
Left / I <<	Left	6	6
Play / Pause	Play	7	7
Play / Pause	Pause	8	8
Play / Pause	Ok	9	9
Right / >>I	Right	0	0
Right / >>I	>>I	Prog	Sleep
Down	Down	Repeat / Shuffle	Text
Display / RDS	Info	Sleep / Timer	AV
Mute	Mute	DSC	Smart

Original	Replacement	Original	Replacement
DBB	Medi a		

Original		Replacement	
	Power		Power
	Open/Close		Eject
	CD		Green
	TUNER		Red
	USB / MP3 LINK		Yellow
	TAPE		Blue
	Up		Up
	Left		Left
	I<<		I<<
	Ok		Ok
	Pause		Pause
	Play		Play
	>>I		>>I
	Right		Right
	Down		Down
	RDS/Display		Info
	Mute		Mute

Original		Replacement	
	Stop		Stop
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG	Prog	SETTINGS OPT	Options
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat/Shuffle	REPEAT TEXT	Text
SLEEP/ TIMER	Sleep/Timer	PROG SLEEP	Sleep
DSC	DSC	HOME SMART	Smart

Original	Replacement	Original	Replacement
DBB	Medi a		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Sl eep	Sl eep
CD	Red	DSC	Medi a
TUNER	Gr een	DBB	Smar t
USB / MP3 LI NK	Yel l ow		
TAPE	Bl ue		
I <	I <<		
<<	<<		
Pl ay/ Pause	Pl ay		
Pl ay/ Pause	Pause		
>I	>>I		
>>	>>		
Mut e	Mut e		
St op	St op		
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		
Repeat	Text		
Shuf f l e	TV/ R		