Original	Replacement	Original	Replacement
Standby / On	Power	Up	Up
Search	Red / Netflix / Search	System Menu	Menu / Home
Display	Display / Media	Left	Left
Repeat	Green / APP / Repeat	OK	OK
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat	Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	Down	Down
>>I	>>I / Preset+	Stop	Stop / Hold
Subtitle	Subtitle / EQ	Play	Play / Slow
Zoom	Zoom / Size	Pause	Pause / Step / Freeze
Angle	Info / Angle	Marker	Fav / Marker / PC
I<<	I<< / Preset-	1	1
Return	Back / Return	2	2
Title	Sound / Title	3	3
Clear	Exit / Cancel / Clear	4	4
DVD	+ Shift + 2	5	5
DVD	AV / Input / RDS	6	6
Disc Menu	D.Menu / Top Menu	7	7

Original		Replacement	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original	Replacement

Original	Replacement	Original	Replacement
Standby / On	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
Search	Red / Netflix / Search	Marker	Fav / Marker / PC
Display	Display / Media	Rec	Rec / Rec Mode
Clear	Exit / Cancel / Clear	1	1
VCR	Shift + 4	2	2
VCR	AV / Input / RDS	3	3
TV / VCR	Smart / List	4	4
Up	Up	5	5
System Menu	Menu / Home	6	6
Left	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right	Right	9	9
<<	<< / Tune-	0	0
Down	Down		
>>	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		