Original	Replacement
Power	Power
Info	Info / Angle
Search	Sleep / Timer
Sources	AV / Input / RDS
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
←	Back / Return
Home	Menu / Home
=	Setup / OPT /
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Replacement
Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Windows	Display / Media
Rakuten Tv	Smart / List
Vol+	Vol+
Mute	Mute / Dimmer
Vol-	Vol-
CH+	CH+ / Page+
Exit/Tv	Exit / Cancel / Clear
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3

Original		Replacement		Original	Replacement
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LIST TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		