Mandis shop

PRIX002

Original		Replacement	
	Open Phone		Power
	Close Phone	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
+	Vol+	+ VOL	Vol+
−	Vol-	VOL −	Vol-
0	0	HDMI-SAT 0	0
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Replacement	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

https://mandos-a-distancia.es/en/Prixton/1066275-96313-replacement-remote-control-for-Prixton-PRIX002.html