Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute	Display	Shift + Info
Update	List	Menu Off	Exit
Reveal	Dual	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Info	Volume+	Vol +
Subt.List	Subt	Chan.Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Chan.Down	Ch -
Menu video	Options	1	1
Text	Text	2	2
Txt Expand	Eject	3	3
TV/AV	AV	4	4
Menu	Menu	5	5
Menu Up	Up	6	6
Menu Left	Left	7	7
OK Enter	Ok	8	8

Original	Replacement
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
Disp	Shift + AV
Aft/Caf	Shift + 3D
2.Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Rotate Text	D. Menu
Mix Scan	Smart
Store Text	Shift + Text
Bright+ Mode	3D
Browse	Media
Blue	Blue
Tone-	Shift + Vol -
Contrast+	Shift + Ch +

Original	Replacement
Tune-	I<<
Tune+	>>I
Contrast-	Shift + Ch -
Surround	Shift + Red
4.# 16:9	Format
Nicam/Mono	Shift + Green
Color+ P.Std	Shift + Format
Level L	Shift + Yellow
Level R/Woofer	Shift + Blue
Audio+	>>
Tone+	Shift + Vol +
Audio-	<<