Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mnño	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
favoritos	☼/ Favoritos	FAV PRE-CH	Pre Ch
borrar abc	abc/ Borrar	SETTINGS OPT	Options
vol +	Vol +	VOL +	Vol +
vol −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
prog	Prog+	CH +	Ch +

Original		Replacement	
prog	Prog-	CH −	Ch -
guía	Guía	GUIDE	Guide
videoclub VOD	VOD/ Videoclub	HOME SMART	Smart
ver TV	ver TV	SEARCH TV/R	TV/ R
menú	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PVR	PVR	APP MEDIA	Media
info	Info	DISPLAY INFO	Info
atrás	Atrás	RETURN BACK	Back
salir	Salir	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow

Original		Replacement		Original	Replacement
D	Blue	D	Blue		
zoom	[X] / Zoom	PICTURE FORMAT	Format		
⏮	I <<	⏮	I <<		
⏭	>>I	⏭	>>I		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
⏪	<<	⏪	<<		
⏯	Play	PLAY MODE ▶	Play		
⏯	Pause	⏸	Pause		
■	Stop	■	Stop		
⏩	>>	⏩	>>		
TV ⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power		