Original		Replacement	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
P.STD	P. STD	PICTURE FORMAT	Format
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
V.MENU	V. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
P	Up		Up
P	Down		Down
VOL +	Right		Right
VOL −	Left		Left
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
REW	<<		<<
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FF	>>		>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
P/S	P/S		Pause

Original		Replacement	
SLOW	Slow	ECO 3D	3D
TRK	TRK Up	>>I	>>I
TRK	TRK Down	I<<	I<<
INDEX	Index	SETTINGS OPT	Options
MEMORY	Memory	APP MEDIA	Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CLEAR X	X/Clear	CLEAR EXIT	Exit
LANG.SEL	Lang/Sel	SOUND DUAL	Dual

Original	Replacement