| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV | Tv | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Enter | OK | OK |
| PRE-CH | PRE-CH | RETURN BACK | Back / Return |
| CH LIST | CH LIST | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| FAV.CH | FAV CH | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| TOOLS | Tools | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| RETURN | Return | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back / Return |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| INTERNET | Internet | LIST SMART | Smart / List |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Enter | SHIFT + OK | Shift + OK |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Vol+ | VOL + | Vol+ |
| | Vol- | VOL − | Vol- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Source | AV / Input / RDS | | |
| PR+ | CH+ / Page+ | | |
| PR- | CH- / Page- | | |
| TTX/MIX | Text / Goto | | |
| Media.P | Display / Media | | |
| Content | Picture / Format | | |
| Guide | Guide / EPG / -/-- | | |
| Subt | Subtitle / EQ | | |
| << | << / Tune- | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |