Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Menu	Menu / Home
Source	AV / Input / RDS	PR+	CH+ / Page+
HDM	Shift + 0	PR-	CH- / Page-
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Vol -	Vol -
3	3	Tools	Setup / OPT /
4	4	Info	Info / Angle
5	5	Guide	Guide / EPG / -/--
6	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
7	7	Return	Back / Return
8	8	Content	TV/ Radio /
9	9	Up	Up
0	0	Down	Down
TTX/MIX	Text / Goto	Right	Right
PRE-CH	Fav / Marker / PC	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	Enter	OK
CH. List	Smart / List	Red	Red / Netflix / Search

Original		Replacement		Original	Replacement
B	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
DUALI-II	Dual I-II	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
AD/SUBT.	AD/Subt.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
P.SIZE	P. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
P.MODE	P. Mode	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
E-MANUAL	E-Manual	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top		
SRS	SRS	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
●	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW	Play / Slow		
■	Stop	HOLD	Stop / Hold		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
▶▶❚	>>/ >>I	TUNE+	>> / Tune+		
❚◀◀	<</ I <<	TUNE-	<< / Tune-		