Mandis shop

BN59-01376A

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 123 | 123 | TV 1 | 1 |
| | Colors | LIST SMART | Smart / List |
| | Up | | Up |
| | OK | OK | OK |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Vol+ | VOL + | Vol+ |
| CC/VD | Vol-/CC/VD | VOL − | Vol- |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://mandos-a-distancia.es/en/Samsung/1066639-96091-replacement-remote-control-for-Samsung-BN59-01376A.html