Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	Power		Power	PROG	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround	INPUT REPEAT	Input/Repeat	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1/Slow-	TV 1	1	INDEX	Index	LIST SMART	Smart / List
2	2	DVD 2	2	TRK	TRK Down	VOL −	Vol -
3	3/Slow+	CD-STB 3	3	PROG	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
Q-PRO	Q-Pro	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
4	4/← Shuttle	VIDEO 4	4	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
5	5	TAPE 5	5	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
6	6/Shuttle →	TUNER 6	6	TV/VCR	TV/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
IPC	IPC	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	SHOWVIEW	Showview	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
7	7/▼ V-Lock	AUX-HDD 7	7	SPEED	Speed	FORMAT PICTURE	Picture / Format
8	8	USB 8	8	►II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
9	9/▲ V-Lock	BLUETOOTH 9	9	►II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	►II	Up		Up
CLR/RST	CLR/RST	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
F.ADV 0	0/F.ADV	HDMI-SAT 0	0	◄◄	Left		Left
TRK	TRK Up	VOL +	Vol +	OK	OK	OK	OK

Original	Replacement	Original	Replacement
Ri ght	Ri ght		
>>	>> / Tune+		
Down	Down		
St op	St op / Hol d		