| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Ball | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TTX/MIX | TTX/MIX | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| PRE-CH | PRE-CH | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| P | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| CH LIST | CH. List | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| P | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| SMART HUB | Smart Hub | LIST SMART | Smart / List |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TOOLS | Tools | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Up | | Up |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| A | Red/A | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| B Green/B | APP / REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| C Yellow/C | YouTube / REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| D Blue/D | Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| SLEEP Sleep | TIMER SLEEP Sleep / Timer | | |
| SEARCH Search | SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix / | | |
| P.SIZE P. Size | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| E-MANUAL E-Manual | TOP MENU D.MENU D. Menu / Top | | |
| PIP PIP | FORMAT PICTURE Picture / Format | | |
| AD/SUBT. AD/Subt | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | | |
| << | TUNE- << / Tune- | | |
| Pause | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| >> | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| Rec | REC MODE Rec / Rec Mode | | |
| Play | SLOW Play / Slow | | |
| Stop | HOLD Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |