Mandis shop

RB-Z330

Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TUNING–	I<</Tuning-	PRESET-	I<< / Preset-
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP·FREEZE	Pause / Step / Freeze
TUNING+	>>I/Tuning+	PRESET+	>>I / Preset+
SKIP/SEARCH REPEAT/FM MODE	Repeat/FM Mode/Skip/Search	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SKIP/SEARCH MEMORY	Memory	OK	OK

Original		Replacement	
PRESET	Preset	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOLUME	Vol+	VOL +	Vol+
BAND	Band	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
VOLUME	Vol-	VOL –	Vol-

https://mandos-a-distancia.es/en/Sanyo/1066075-84913-replacement-remote-control-for-Sanyo-RB-Z330.html