| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| NET+ | Net + | HOME SMART | Smart |
| DTV | DTV | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| USB | USB | ECO 3D | 3D |
| | YouTube | APP MEDIA | Media |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV GUIDE | Tv Guide | -/-- GUIDE | Guide |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| PICTURE | Picture | PICTURE FORMAT | Format |
| SOUND | Sound | SOUND DUAL | Dual |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| + CH | CH+ | + CH | Ch + |
| CH − | CH- | CH − | Ch - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| FAV | FAV | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| AUDIO | Audio | SHIFT + | SOUND DUAL Shift + Dual |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| TEXT HOLD | Text / Hold | SEARCH TV/R | TV/R |
| TEXT/DVD ZOOM | Text / DVD/ Zoom | ZOOM | Eject |
| DISPLAY | Power Display | SHIFT + | Shift + Power |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | I << | | I << |
| | >>I | | >>I |
| | Stop | | Stop |
| REC LIST | Rec List | DISC NAV LIST | List |
| | << PVR Media | | << |
| | >> PVR Media | | >> |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| GOTO | Red/ Goto | A | Red |
| A-B | Green/ A-B | B | Green |
| ANGLE | Yellow/ Angle | C | Yellow |
| REPEAT | Blue/ Repeat | D | Blue |