Mandis shop

# Sharp RRMCGA235AWSA

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| ON/ STAND-BY | On/Standby | Power | |
| STANDARD | Standard | A | Red |
| CINEMA/GAME | Cinema/Game | B | Green |
| SPORT | Sport | C | Yellow |
| NEWS | News | D | Blue |
| VOLUME + | Volume+ | VOL + | Vol + |
| VOLUME − | Volume- | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| SUBWOOFER LEVEL ^ | Subwoofer Level | CH + | Ch + |
| SUBWOOFER LEVEL v | Subwoofer Level Down | CH − | Ch - |
| BASS/ TREBLE | Bass/Treble | SOUND DUAL | Dual |
| DIMMER | Dimmer | APP MEDIA | Media |
| LINE | Line | DISPLAY INFO | Info |
| ON/ STAND-BY | On/Standby Tv | SHIFT + Power | Shift + Power |
| INPUT | Input Tv | TIMER AV | AV |
| CHANNEL ^ | Channel Up Tv | SHIFT + CH + | Shift + Ch + |
| CHANNEL v | Channel Down | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| VOLUME + | Volume+ Tv | SHIFT + VOL + | Shift + Vol + |
| VOLUME − | Volume- Tv | SHIFT + VOL − | Shift + Vol - |

Tv

https://mandos-a-distancia.es/en/Sharp/1062250-85961-replacement-remote-control-for-Sharp-RRMCGA235AWSA.html