Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Open/Close	Eject
Prog+	Ch +	O))	Dual
Prog-	Ch -	[...]	Subt
Vol +	Vol +	Camera	Pre Ch
Vol -	Vol -	Tv/DVD	TV/R
1	1	Time	Media
2	2	Sur	Yellow
3	3	Zoom	Shift + Eject
4	4	[+]	3D
5	5	Menu	Menu
6	6	Top Menu	Shift + Menu
7	7	Return	Back
8	8	[*]	Green
9	9	Bookmark	Red
0	0	Display	Info
-/--/Clear	Guide	Title List	List
Set	Options	Enter	Ok

Original	Replacement	Original	Replacement
Up	Up	Chapter Mark	Format
Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV	Picture Mark	SHIFT + ECO 3D Shift + 3D
Down	Down	Repeat	REPEAT TEXT Text
Right	Right	Input Select	TIMER AV AV
Left	Left	A-B	D Blue
Pause	Pause	Random	CLEAR EXIT Exit
Play	PLAY MODE Play	Program	PROG SLEEP Sleep
Stop	Stop	Set Up	E-MANUAL D.MENU D. Menu
<<	<<	Power Tv	SHIFT + Shift + Power
>>	>>	1 Tv	SHIFT + 1 Shift + 1
>>I	>>I	2 Tv	SHIFT + 2 Shift + 2
I <<	I <<	3 Tv	SHIFT + 3 Shift + 3
←	SHIFT + Shift + Left	4 Tv	SHIFT + 4 Shift + 4
· →	SHIFT + Shift + Right	5 Tv	SHIFT + 5 Shift + 5
Search Mode	HOME SMART Smart	6 Tv	SHIFT + 6 Shift + 6
Rec	REC MODE Rec	7 Tv	SHIFT + 7 Shift + 7
Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec	8 Tv	SHIFT + 8 Shift + 8

Original	Replacement	Original	Replacement
9 Tv	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Tv	SHIFT + 0 Shift + 0		
-/--/Clear Tv	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		
Prog+ Tv	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
Prog- Tv	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
Tv/DVD Tv	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	O))	Dual
1	1	[. . .]	Subt
2	2	Tv/ DVD	TV/ R
3	3	Camera	Pre Ch
4	4	Time	Media
5	5	Zoom	Shift + Eject
6	6	Sur	Yellow
7	7	[+]	3D
8	8	Enter	Ok
9	9	Up	Up
0	0	Down	Down
- / - - / Clear	Guide	Right	Right
Set	Options	Left	Left
Prog+	Ch +	Bookmark	Red
Prog-	Ch -	Display	Info
Vol +	Vol +	Title List	List
Vol -	Vol -	Return	Back

Original	Replacement
Menu	Menu
Timer	Shift + AV
Top Menu	Shift + Menu
Search Mode	Smart
[*]	Green
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
I <<	I <<
>>I	>>I
<<	<<
>>	>>
←	Shift + Left
· →	Shift + Right
Open/Close	Eject
Rec	Rec
Rec Mode	Shift + Rec

Original	Replacement
Chapter Mark	Format
Picture Mark	Shift + 3D
Repeat	Text
Input Select	AV
A-B	Blue
Random	Exit
Program	Sleep
Set Up	D. Menu
Power Tv	Shift + Power
Prog+ Tv	Shift + Ch +
Tv/DVD Tv	Shift + TV/R
Prog- Tv	Shift + Ch -
1 Tv	Shift + 1
2 Tv	Shift + 2
3 Tv	Shift + 3
4 Tv	Shift + 4
5 Tv	Shift + 5

Original	Replacement	Original	Replacement
6 Tv	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 Tv	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 Tv	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 Tv	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Tv	SHIFT + 0 Shift + 0		
CLEAR -/--/Clear Tv	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	O))	Dual
1	1	[...]	Subt
2	2	Camera	Pre Ch
3	3	Tv/DVD	TV/R
4	4	Open/Close	Eject
5	5	Time	Media
6	6	Sur	Yellow
7	7	Search Mode	Smart
8	8	Zoom	Shift + Eject
9	9	[+]	3D
0	0	Title List	List
-/--/Clear	Guide	BookMark	Red
Set	Options	Display	Info
Prog+	Ch +	Timer	Shift + AV
Prog-	Ch -	Enter	Ok
Vol +	Vol +	Up	Up
Vol -	Vol -	Down	Down

Original	Replacement	Original	Replacement
Right	Right	Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec
Left	Left	Input Select	TIMER AV AV
Return	RETURN BACK Back	Chapter Mark	PICTURE FORMAT Format
Menu	TOP MENU MENU Menu	Picture Mark	SHIFT + ECO 3D Shift + 3D
Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu	Repeat	REPEAT TEXT Text
[*]	B Green	Random	CLEAR EXIT Exit
Play	PLAY MODE Play	Program	PROG SLEEP Sleep
Pause	Pause	Set Up	E-MANUAL D.MENU D. Menu
Stop	Stop	Power Tv	SHIFT + Shift + Power
I <<	I <<	1 Tv	SHIFT + 1 Shift + 1
>>I	>>I	2 Tv	SHIFT + 2 Shift + 2
<<	<<	3 Tv	SHIFT + 3 Shift + 3
>>	>>	4 Tv	SHIFT + 4 Shift + 4
←	SHIFT + Shift + Left	5 Tv	SHIFT + 5 Shift + 5
· →	SHIFT + Shift + Right	6 Tv	SHIFT + 6 Shift + 6
A-B	D Blue	7 Tv	SHIFT + 7 Shift + 7
Rec	REC MODE Rec	8 Tv	SHIFT + 8 Shift + 8

Original	Replacement	Original	Replacement
9 Tv	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Tv	SHIFT + 0 Shift + 0		
-/--/Clear Tv	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		
Tv/DVD Tv	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		
Prog+ Tv	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
Prog - Tv	SHIFT + CH − Shift + Ch -		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Set	D. Menu
Open/ Close	Eject	O))	Dual
Prog+	Ch +	[. . .]	Subt
Prog-	Ch -	Camera	Green
Vol +	Vol +	Input / Tv/ DVD	TV/ R
Vol -	Vol -	Timer	AV
1	1	Display	Info
2	2	Time/ Text	Text
3	3	[+]	Format
4	4	Title List	List
5	5	Zoom+	Blue
6	6	Zoom-	Yellow
7	7	Return	Back
8	8	Up	Up
9	9	Down	Down
0	0	Right	Right
- / - - / Clear	Guide	Left	Left

Original		Replacement		Original	Replacement
	Enter		Ok		
	Top Menu	+	Shift + Menu		
	Menu		Menu		
	· →	+	Shift + Ch +		
	←	+	Shift + Ch -		
	I >/ >>		>>		
	<</ ⊲		<<		
	>>I		>>I		
	I <<		I <<		
	Play		Play		
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		