Original		Replacement	
	Power		Power
	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
PROG	Prog+	CH +	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	-/ - - / Clear	-/-- GUIDE	Gui de

Original		Replacement	
SET	Set	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	O))	SOUND DUAL	Dual
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	Camera	B	Green
TV/DVD	I nput / Tv/ DVD	SEARCH TV/R	TV/ R
TIMER	Ti mer	TIMER AV	AV
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nfo
TIME/ TEXT	Ti me/ Text	REPEAT TEXT	Text
	[+]	PICTURE FORMAT	For mat
SYSTEM MENU	Syst em Menu	APP MEDIA	Medi a
TOOLS	Tool s	SETTINGS OPT	Opti ons
TITLE LIST	Ti t l e List	DISC NAV LIST	Li st
CURSOR MODE	Cursor Mode	CLEAR EXIT	Exi t
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
ZOOM	Zoom+	D	Bl ue
	Zoom-	C	Yel l ow
	Up		Up

Original		Replacement	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU	Menu
	. →	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	←	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
	I >/ >>	>>	>>
	<</ ⊲	<<	<<
	>>I	>>I	>>I
	I <<	I<<	I <<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
REC	REC DVD1	REC MODE	Rec
REC PAUSE	Rec Pause	SHIFT +	Shift + Pause

Original		Replacement	
PROGRESSIVE	Synchro Rec	SHIFT + 1	Shift + 1
REC STOP	Rec Stop DVD1	SHIFT + ■	Shift + Stop
REC MODE	Mode Rec DVD1	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
CHAPTER MARK	Chapter Mark	HOME SMART	Smart
INPUT SELECT	Input Select DVD	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
MARK ERASE	Mark Erase	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
PROGRESSIVE	Progressive DVD1	PROG SLEEP	Sleep
SUR	Sur DVD1	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
REC	Rec DVD2	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
REC PAUSE	Rec Pause	SHIFT + 2	Shift + 2
REC STOP	Rec Stop DVD2	SHIFT + 3	Shift + 3
REC MODE	Rec Mode DVD2	SHIFT + 4	Shift + 4
INPUT SELECT	Input Select DVD	SHIFT + 5	Shift + 5
CHAPTER MARK	Chapter Mark	SHIFT + 6	Shift + 6
MARK ERASE	Mark Erase	SHIFT + 7	Shift + 7
SYNCHRO REC	Synchro Rec	SHIFT + 8	Shift + 8
PROGRESSIVE	Progressive DVD2	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep

Original	Replacement	Original	Replacement
SUR Sur DVD2	SHIFT + 9 Shift + 9		

Original		Replacement	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
PROG	Prog+	CH +	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	-/--/Clear	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement	
SET	Set	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	O))	SOUND DUAL	Dual
	[...]	AD SUBT	Subt
	Camera	B	Green
TV/DVD	Input/Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TIME/ TEXT	Time/Text	REPEAT TEXT	Text
	[+]	PICTURE FORMAT	Format
SYSTEM MENU	System Menu	APP MEDIA	Media
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
CURSOR MODE	Cursor Mode	CLEAR EXIT	Exit
ZOOM	Zoom+	D	Blue
	Zoom-	C	Yellow
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up

Original		Replacement	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU	Menu
	· →	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	←	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
	I >/ >>	>>	
	<</ ◁	<<	
	>>I	>>I	
	I <<	I <<	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
REC	Rec DVD3	REC MODE	Rec
REC PAUSE	Rec Pause	SHIFT +	Shift + Pause

Original		Replacement	
REC STOP	Rec Stop DVD3	SHIFT +	Shift + Stop
REC MODE	Rec Mode DVD3	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
INPUT SELECT	Input Select DVD3	ECO 3D	3D
CHAPTER MARK	Chapter Mark	HOME SMART	Smart
MARK ERASE	Mark Erase	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
SYNCHRO REC	Synchro Rec	PROG SLEEP	Sleep
PROGRESSIVE	Progressive DVD3	FAV PRE-CH	Pre Ch
SUR	Sur DVD3	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text