Original		Replacement	
	Standby TV		Power
	Tv/Video TV		TV/R
	CH+ TV		Ch +
	CH- TV		Ch -
	Vol + TV		Vol +
	Vol - TV		Vol -
	1 TV		1
	2 TV		2
	3 TV		3
	4 TV		4
	5 TV		5
	6 TV		6
	7 TV		7
	8 TV		8
	9 TV		9
	0/10 TV		0
	-/-- TV		Guide

Original		Replacement	
	Enter/Memory/D.Skip TV		Pre Ch
	Standby AV Video	+	Shift + Power
	Video 1		Red
	Video 2		Green
	SA-CD/CD		Yellow
	DVD		Blue
	Tuner		Media
	Sleep		Sleep
	Test Tone		Smart
	2CH		Text
	A.F.D.		Options
	Movie		Format
	Music		Dual
	Dual Mono		3D
	Main Menu		Menu
	MPX/FM Mode/Audio Video	+	Shift + TV/R
	ANT/D.Tuning/Subtitle Video 1		Subt

Original	Replacement
Enter/Memory/D.Skip Video 1	+ Shift + Pre Ch
1 Video 1	+ Shift + 1
2 Video 1	+ Shift + 2
3 Video 1	+ Shift + 3
4 Video 1	+ Shift + 4
5 Video 1	+ Shift + 5
6 Video 1	+ Shift + 6
7 Video 1	+ Shift + 7
8 Video 1	+ Shift + 8
9 Video 1	+ Shift + 9
0/10 Video 1	+ Shift + 0
-/--/>10/Clear Video 1	+ Shift + Guide
AV Menu Video	AV
Up Video 1	Up
Down Video 1	Down
Right Video 1	Right
Left Video 1	Left

Original	Replacement
Enter Video 1	Ok
Display Video	Info
Master Vol +	+ Shift + Vol +
Master Vol -	+ Shift + Vol -
Muting	Mute
Play Video 1	Play
Pause Video 1	Pause
Stop Video 1	Stop
<<</Tuning- Video	<<
>>/Tuning+	>>
I<<</Preset+	I<<
>>I/Preset + Video 1	>>I
→Advance/Step I> Video 1	+ Shift + Ch +
←/Replay/<I Step Video 1	+ Shift + Ch -

Original	Replacement	Original	Replacement
Standby System	Power	3	3
Standby AV	+ Shift + Power	4	4
Sleep	Sleep	5	5
Test Tone	Smart	6	6
Play	Play	7	7
>>/ Tuning+	>>	8	8
<</ Tuning-	<<	9	9
Pause	Pause	0/ 10	0
Stop	Stop	-/--/ >10/ Clear	Guide
Main Menu	Menu	Enter/ Memory/ D. S	Pre Ch
Video 1	Red	Top	+ Shift + Menu
Video 2	Green	AV Menu	AV
SA- CD/ CD	Yellow	Muting	Mute
DVD	Blue	Return/ Exit	Back
Tuner	Media	Display	Info
1	1	Master Vol +	Vol +
2	2	Master Vol -	Vol -

Original		Replacement		Original		Replacement	
PRESET –	I <</ Preset -		I <<				
PRESET +	>>I / Preset +		>>I				
	Up	LAY MOD	Up				
	Down		Down				
	Right		Right				
	Left		Left				
ENTER	Enter		Ok				
ADVANCE	· →Advance/ Step I >		Ch +				
REPLAY	← / Replay/ ◁ I Step		Ch -				
MUSIC	Music		Dual				
MOVIE	Movie		Format				
A.F.D.	A. F. D.		Options				
DUAL MONO	Dual Mono		3D				
2CH	2CH		Text				
FM MODE AUDIO	MPX/ FM		TV/ R				
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuning/ Subtitle		Subt				
SHIFT ANGLE	Jump/ Shift/ Angle		List				

Original		Replacement	
	Standby System		Power
	Standby AV		+ Shift + Power
	Sleep		Sleep
	Test Tone		Smart
	Video 1		Red
	Video 2		Green
	SA-CD/CD		Yellow
	DVD		Blue
	Tuner		Media
	Main Menu		Menu
	Music		Dual
	Movie		Format
	2CH		Text
	Dual Mono		3D
	A. F. D.		Options
	Enter/Memory/D. S		Pre Ch
	1		1

Original		Replacement	
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/10		0
	-/--/>10/Clear		Guide
	Master Vol +		Vol +
	Master Vol -		Vol -
	Muting		Mute
	Display		Info
	Enter		Ok
	Play		Play
	Pause		Pause

Original		Replacement		Original	Replacement
	Stop		Stop		
TUNING –	<<Tuning-		<<		
TUNING +	>>Tuning+		>>		
TV CH – PRESET –	I<<Preset-		I<<		
TV CH + PRESET +	>>I/Preset+		>>I		

Original		Replacement	
VIDEO 1	Video 1		Red
VIDEO 2	Video 2		Green
SA-CD/CD	SA-CD/CD		Yellow
DVD	DVD		Blue
TUNER	Tuner		Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep		Sleep
TV I/⏻	Standby System		Power
MAIN MENU	Main Menu		Menu
2CH	2CH		Text
A.F.D.	A.F.D.		Options
MOVIE	Movie		Format
MUSIC	Music		Dual
DUAL MONO	Dual Mono		3D
FM MODE MPX AUDIO	MPX/FM Mode/Audio Tuner		TV/R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/D.Tuning/Subtitle Tuner		Subt
SHIFT ANGLE	Jump/Shift/Angle Tuner		List
1	1 Tuner		1

Original		Replacement	
2	2 Tuner		2
3	3 Tuner		3
4	4 Tuner		4
5	5 Tuner		5
6	6 Tuner		6
7	7 Tuner		7
8	8 Tuner		8
9	9 Tuner		9
0/10	0/10 Tuner		0
MEMORY D.SKIP	Enter/Memory/D.Skip Tuner		Pre Ch
MUTING	Muting		Mute
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +		Vol +
−	Master Vol -		Vol -
DISPLAY	Display Tuner		Info
TV CH − PRESET −	I<<Preset- Tune		I<<
TV CH + PRESET +	>>I/Preset+		>>I
TUNING −	<<Tuning- Tuner		<<

Original	Replacement
>>/ Tuning+	>>
Test Tone	Media
Standby Video	Shift + Power
MPX/ FM Mode/ Audio Video	Shift + TV/ R
ANT/ D. Tuning/ Subtitle Video 2	Shift + Subt
Enter/ Memory/ D. Skip Video 2	Shift + Pre Ch
1 Video 2	Shift + 1
2 Video 2	Shift + 2
3 Video 2	Shift + 3
4 Video 2	Shift + 4
5 Video 2	Shift + 5
6 Video 2	Shift + 6
7 Video 2	Shift + 7
8 Video 2	Shift + 8
9 Video 2	Shift + 9
0/ 10 Video 2	Shift + 0
-/ --/ >10/ Clear Video 2	Guide

Original	Replacement
AV Menu Video	AV
Up Video 2	Up
Down Video 2	Down
Right Video 2	Right
Left Video 2	Left
Enter Video 2	Ok
Display Video	Shift + Info
Play Video 2	Play
Pause Video 2	Pause
Stop Video 2	Stop
←/ Replay/ ◁I Step Video 2	Ch -
·→Advance/ Step I> Video 2	Ch +
>>I/ Preset+	Shift + >>I
I<</ Preset- Vide	Shift + I<<
>>/ Tuning+	Shift + >>
<<</ Tuning- Video	Shift + <<