| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| ⏏ | Eject | ZOOM ⏏ | Eject |
| HDD | HDD | APP MEDIA | Media |
| DVD | DVD | HOME SMART | Smart |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| PROG + | Prog+ | + CH | Ch + |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| – | Prog- | CH – | Ch - |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| TV/DVD | TV/DVD | SEARCH TV/R | TV/R |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| ANGLE | Angle | PICTURE FORMAT | Format |
| ▤ | Text | REPEAT TEXT | Text |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| Red | Red | A | Red |
| Green | Green | B | Green |
| Yellow | Yellow | C | Yellow |
| Blue | Blue | D | Blue |
| SYSTEM MENU | System Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| TOP MENU TITLE LIST | Title List/ To Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| TIMER | Timer | PROG SLEEP | Sleep |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| ▲ | Up | ▲ | Up |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| EXIT RETURN | Exit / Return | RETURN BACK | Back |
| DISPLAY | Display | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| PAGE− | I<< / Page - | I<< | I<< |
| | ← • | SHIFT + | Shift + Left |
| | • → | SHIFT + | Shift + Right |
| PAGE+ | >>I / Page + | >>I | >>I |
| | <</ Day- | << | << |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| DAY+/I▸/III▸ | >>/ Day+ | >> | >> |
| TV PAUSE | Tv Pause | SHIFT + | Shift + Pause |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| REC STOP | Rec Stop | SHIFT + | Shift + Stop |
| HDD/DVD DUB | HUB HDD/DVD | SETTINGS OPT | Options |
| REC MODE | Rec mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| PLAY MODE | Play Mode | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play |
| | Vol + TV | + VOL | Vol + |
| | Vol - TV | VOL − | Vol - |
| PROG + | Prog+ TV | SHIFT + + CH | Shift + Ch + |
| | Prog- TV | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |
| I/⏻ | Power TV | SHIFT + | Shift + Power |
| | Source TV | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |