Original		Replacement		Original		Replacement	
I/⏻ STANDBY	Power	⏻	Power	MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
TUNER	Tuner	A	Red	MUSIC	Music	ECO 3D	3D
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow	TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
TV	TV	SHIFT + A	Shift + Red	—	Master Vol -	VOL —	Vol -
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green	1	1	1	1
-⊹-	OK	OK	Ok	2	2	2	2
▲	Up	▲	Up	3	3	3	3
DVD	DVD	D	Blue	4	4	4	4
VIDEO	Video	SHIFT + C	Shift + Yellow	5	5	5	5
DMPORT	DMPORT	SHIFT + D	Shift + Blue	6	6	6	6
▼	Down	▼	Down	7	7	7	7
▶	Right	▶	Right	8	8	8	8
BD	BD	B	Green	9	9	9	9
◀	Left	◀	Left	0/10	0/10	0	0
TV/AV SYSTEM	AV/TV Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power	>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
TV INPUT SLEEP	Sleep/Tv Input	TIMER AV	AV	MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
A.F.D.	A. F. D.	DISC NAV LIST	List	AMP MENU	AMP Menu	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
D.SKIP	D. Skip	SEARCH TV/R	TV/R
DVD/BD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU/HOME	Menu/Home	TOP MENU MENU	Menu
	Auto Cal	RETURN BACK	Back
TOOLS/ OPTIONS	Tools/Options	SETTINGS OPT	Options
RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
FM MODE ■	Stop	■	Stop
TUNING –	<</Tuning-	«	<<
TUNING +	>>/Tuning+	»	>>
TV CH – PRESET –	I<</TV	CH –	Ch -
TV CH + PRESET +	>>I/TV	+ CH	Ch +
REPLAY	←/Replay	I<<	I<<
ADVANCE	·→/Advance	>>I	>>I

Original		Replacement	
1	1 Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tuner	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 Tuner	SHIFT + 0	Shift + 0
MEMORY ENTER	Enter/Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
D.TUNING	D.Tuning Tuner	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
FM MODE ■	FM Mode Tuner	SHIFT + E-MANUAL D.MENU	Shift + D. Menu
DISPLAY	Display Tuner	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	OK Tuner	SHIFT + OK	Shift + Ok
	Up Tuner	SHIFT + ▲	Shift + Up
	Down Tuner	SHIFT + ▼	Shift + Down

Original	Replacement	Original	Replacement
Right Tuner	SHIFT + Right		
Left Tuner	SHIFT + Left		
TV CH – PRESET – I<</TV CH-/Preset- Tune	SHIFT + CH – Shift + Ch -		
TV CH + PRESET + >>I/TV CH+/Preset+	SHIFT + CH + Shift + Ch +		
TUNING + >>/Tuning+	SHIFT + >> Shift + >>		
TUNING – <</Tuning- Tuner	SHIFT + << Shift + <<		
2CH 2CH	SOUND DUAL Dual		

Original		Replacement	
	Power		Power
	Tuner	A	Red
	SA-CD/CD	C	Yellow
	TV	SHIFT + A	Shift + Red
	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
1	1	1	1
2	2	2	2
	DVD	D	Blue
	Video	SHIFT + C	Shift + Yellow
	DMPORT	SHIFT + D	Shift + Blue
3	3	3	3
4	4	4	4
	BD	B	Green
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Replacement	
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TOOLS/ OPTIONS	Tools / Option	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
>10/ -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
TV VOL MASTER VOL	Vol + Tv	VOL +	Vol +
	Vol - Tv	VOL –	Vol -
MENU/HOME	Menu / Home	TOP MENU MENU	Menu
RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
TV CH + PRESET +	TV CH+	CH –	Ch -

Original		Replacement	
TV CH - PRESET -	TV CH+	+ CH	Ch +
TV INPUT SLEEP	Tv Input	TIMER AV	AV
TV/ AV/ SYSTEM	AV/TV Power	SHIFT +	Shift + Power
1	1 Video	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Video	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Video	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Video	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Video	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Video	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Video	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Video	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Video	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 Video	SHIFT + 0	Shift + 0
>10/ -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear Video	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
DISPLAY	Display Video	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
MENU/HOME	Menu/Home	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu

Original		Replacement	
	OK Video	SHIFT + OK	Shift + Ok
	Up Video	SHIFT +	Shift + Up
	Down Video	SHIFT +	Shift + Down
	Right Video	SHIFT +	Shift + Right
	Left Video	SHIFT +	Shift + Left
	Play Video	PLAY MODE	Play
	Pause Video		Pause
FM MODE	Stop Video		Stop
TUNING -	<</Tuning- Video		<<
TUNING +	>>/Tuning+		>>
TV CH - PRESET -	I<</TV CH-/Preset- Vide	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
TV CH + PRESET +	>>I/TV CH+/Preset+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
REPLAY	←/Replay Video		I<<
ADVANCE	→/Advance Video		>>I

Original		Replacement	
	AV/TV Power		Power
BD	BD	B	Green
TUNER	Tuner	A	Red
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
TV	TV	SHIFT + A	Shift + Red
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
VIDEO	Video	SHIFT + C	Shift + Yellow
DMPORT	DMPORT	SHIFT + D	Shift + Blue
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol -	VOL –	Vol -
DVD	DVD	D	Blue
–	Master Vol +	VOL +	Vol +
2CH	2CH	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Replacement	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10/ -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
D.SKIP	D.Skip	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
FM MODE	Stop		Stop
TUNING –	<</Tuning-	<<	<<
TUNING +	>>/Tuning+	>>	>>
TV CH – PRESET –	I<</TV	CH –	Ch -
TV CH + PRESET +	>>I/TV	CH +	Ch +
	AV/TV Power	SHIFT +	Shift + Power

SAT

Original		Replacement	
1	1 SAT	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 SAT	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 SAT	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 SAT	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 SAT	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 SAT	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 SAT	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 SAT	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 SAT	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 SAT	SHIFT + 0	Shift + 0
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear S	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
DISPLAY	Display SAT	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	OK SAT	OK	Ok
	Up SAT		Up
	Down SAT		Down
	Right SAT		Right

Original		Replacement	
	Left SAT		Left
MENU/HOME	Menu/Home	TOP MENU MENU	Menu
RETURN/EXIT	Return/Exit SA	CLEAR EXIT	Exit
TV CH – PRESET –	I<</TV CH-/Preset- SAT	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
TV CH + PRESET +	>>I/TV CH+/Preset+ SAT	SHIFT + + CH	Shift + Ch +

Original		Replacement	
TUNER	Tuner	A	Red
TV	TV	SHIFT + A	Shift + Red
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
–	Master Vol -	VOL –	Vol -
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
TV/ AV/ SYSTEM	AV/TV Power		Power
1	1	1	1
BD	BD	B	Green
DVD	DVD	D	Blue
VIDEO	Video	SHIFT + C	Shift + Yellow
2	2	2	2
DMPORT	DMPORT	SHIFT + D	Shift + Blue
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Replacement	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
>10/ -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU/HOME	Menu/Home	TOP MENU MENU	Menu
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
FM MODE	Stop		Stop
TUNING +	>>/Tuning+		>>

Original		Replacement	
TUNING –	<</Tuning-	«	<<
TV CH – PRESET –	I</TV	CH –	Ch -
TV CH + PRESET +	>>I/TV	+ CH	Ch +
REPLAY	←/Replay	I«	I<<
ADVANCE	·→/Advance	»I	>>I
1	1 DMPort	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 DMPort	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 DMPort	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 DMPort	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 DMPort	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 DMPort	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 DMPort	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 DMPort	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 DMPort	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 DMPort	SHIFT + 0	Shift + 0
TOOLS/ OPTIONS	Tools/Options DMPort	SETTINGS OPT	Options
MENU/HOME	Menu/Home	SHIFT + TOP MENU	Shift + Menu

Original		Replacement	
RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
TV CH – PRESET –	I</TV CH-/Preset-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
TV CH + PRESET +	>>I/TV CH+/Preset+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
▷	Play DMPort	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
⏸	Pause DMPort	SHIFT + ⏸	Shift + Pause
FM MODE ■	Stop DMPort	SHIFT + ■	Shift + Stop
TUNING –	</Tuning-	SHIFT + «	Shift + <<
TUNING +	>>/Tuning+	SHIFT + »	Shift + >>