Original		Replacement		Original		Replacement	
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3	SIMULATED 4	4	VIDEO 4	4
DISK SKIP	Disc Skip	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top	PHONO	Phono	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	JAZZ CLUB 5	5	TAPE 5	5
SYSTEM POWER	System Power		Power	GYM 6	6	TUNER 6	6
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow	DISCO 7	7	AUX-HDD 7	7
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze	BGM 8	8	USB 8	8
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold	WM 9	9	BLUETOOTH 9	9
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-	CAR 10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+	11	11	HDMI-SAT 0	0
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	12	12	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SHIFT	Shift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	13	13	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SELECT10	Select 10	LIST SMART	Smart / List	14	14	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
P-FILE	P. File	MEDIA DISPLAY	Display / Media	15	15	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	16	16	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
HALL 1	1	TV 1	1	VIDEO1	Video 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
ORCHESTRA 2	2	DVD 2	2	DBFB	DBFB	HOME MENU	Menu / Home
THEATER 3	3	CD-STB 3	3	▲	Up	▲	Up

Original	Replacement	Original	Replacement
EQ Rec	Subtitle / EQ		
Direct	Audio / Lang I/II		
Video 2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
Left	Left		
Mode / L/R/L+R	OK		
Right	Right		
Vol +	Vol +		
Video 3	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
Surround	Eject / Surround		
Down	Down		
Effect	Sound / Title		
Vol -	Vol -		

Original	Replacement
CD	3
System Power	Power
Tape	5
<< Deck A	<< / Tune-
<< Deck B	Shift + << /
< Deck A	Left
< Deck B	Shift + Left
Deck A >	Right
Deck A >	Play / Slow
Deck B >	Shift + Right
Deck B >	Shift + Play /
>> Deck A	>> / Tune+
>> Deck B	Shift + >> /
Stop Deck A	Stop / Hold
Stop Deck B	Shift + Stop /
Pause Deck A	Pause / Step / Freeze
Pause Deck B	Shift + Pause / Step / Freeze

Original	Replacement
O Deck A	OK
O Deck B	Shift + OK
Rec Deck A	Rec / Rec Mode
Rec Deck B	Shift + Rec / Rec Mode
Tuner	6
Phono	7
Video 1	1
Video 2	2
Vol +	Vol +
Video 3	4
Vol -	Vol -

Original		Replacement		Original		Replacement	
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3	VIDEO2	Video 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SYSTEM POWER	System Power	⏻	Power	+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	VIDEO3	Video 3	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
SHIFT	Shift	ANGLE INFO	Info / Angle	VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6				
HALL 1	1	TV 1	1				
ORCHESTRA 2	2	DVD 2	2				
THEATER 3	3	CD-STB 3	3				
SIMULATED 4	4	VIDEO 4	4				
PHONO	Phono	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7				
JAZZ CLUB 5	5	TAPE 5	5				
GYM 6	6	TUNER 6	6				
DISCO 7	7	AUX-HDD 7	7				
BGM 8	8	USB 8	8				
CAR 10	9	BLUETOOTH 9	9				
CAR 10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
VIDEO1	Video 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1				

Original		Replacement		Original		Replacement	
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3	VIDEO1	Video 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
SYSTEM POWER	System Power		Power	VIDEO2	Video 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SELECT10	Select 10	LIST SMART	Smart / List	VIDEO3	Video 3	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
P-FILE	P. File	MEDIA DISPLAY	Display / Media	VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6				
HALL 1	1/ Hall	TV 1	1				
ORCHESTRA 2	2/ Orchestra	DVD 2	2				
THEATER 3	3/ Theater	CD-STB 3	3				
SIMULATED 4	4/ Simulated	VIDEO 4	4				
PHONO	Phono	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7				
JAZZ CLUB 5	5/ Jazz Club	TAPE 5	5				
GYM 6	6/ Gym	TUNER 6	6				
DISCO 7	7/ Disco	AUX-HDD 7	7				
BGM 8	8/ BGM	USB 8	8				
WM 9	9/ WM	BLUETOOTH 9	9				
CAR 10	10/ Car	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				