Mandis shop

Sony RMT-V223-VIDEO DVD)

Original	Replacement	Original	Replacement
On / Standby	Power	5	5
Eject	Eject	6	6
Counter Reset	Red	7	7
Counter / Remain	Green	8	8
Audio Monitor	Dual	9	9
Clear	Exit	0	0
x2	Vol +	-/--	Guide
TV / Video	TV/R	SET	Pre Ch
ShowView	Smart	Prog+	Ch +
Display	Info	Prog-	Ch -
Quick Timer	Shift + AV	Rec	Rec
Input Select	AV	Slow	Vol -
SP / LP	3D	I << Index/Search	I <<
1	1	Index/Search >>I	>>I
2	2	Menu	Menu
3	3	Replay	Back
4	4	Pause / Up	Pause

Original	Replacement	Original	Replacement
Pause / Up	Up		
REW / Left	<<		
REW / Left	Left		
Play / OK	Play		
Play / OK	Ok		
FF / Right	>>		
FF / Right	Right		
Stop / Down	Stop		
Stop / Down	Down		

Original	Replacement	Original	Replacement
On / Standby	Power	8	8
Red	Red	9	9
Green	Green	0	0
Yellow	Yellow	-/--	Guide
Blue	Blue	Text	Text
Wide	Format	Vol +	Vol +
Audio Monitor	Dual	Vol -	Vol -
TV / Video	TV/R	Prog+	Ch +
Display	Info	Prog-	Ch -
▢	Smart	Menu	Menu
1	1	Up	Up
2	2	Left	Left
3	3	OK	Ok
4	4	Right	Right
5	5	Down	Down
6	6		
7	7		