Original		Replacement	
POWER	Power		Power
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Picture	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Sound	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
Still	Still	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI - SAT 0	0
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
CH−	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
CH+	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL−	Vol -	VOL −	Vol-
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol+
Size Guide	Guide / Size	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Index Subtitle	Index / Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Hold Sleep	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original	Replacement	Original	Replacement
Text	Text / Goto		
FAV / Sub Code	Fav / Marker / PC		
TV / Reveal	TV/Radio /		
Comp / Mix	Display / Media		
Language	Audio / Lang I/II		
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Info	Info / Angle		
Recall	Back / Return		
Zoom	Zoom / Size		
I / II	Shift + Audio / Lang I/II		