Original		Replacement	
POWER	Power		Power
DTV/ATV	DTV/ATV	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
STILL	Still	SHIFT + STEP - FREEZE II	Shift + Pause / Step /
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Replacement	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol+	+ VOL	Vol+
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Vol-	VOL −	Vol-
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Text / <<	<< / Tune-
Text / <<	Text / Goto
Hold / >>	>> / Tune+
Mix / I<<	I<< / Preset-
Subpage / >>I	>>I / Preset+
Index / Play/Pause	Play / Slow
Index / Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Size / Stop	Zoom / Size
Size / Stop	Stop / Hold
Reveal	D.Menu / Top
Subtitle	Subtitle / EQ
DTV/Radio /	TV/Radio /
DTV/Radio /	Shift + Green / APP /
List	Smart / List

Original	Replacement
Fav	Fav / Marker / PC
EPG	Guide / EPG / -/--
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Menu	Shift + Rec / Rec Mode
T.Shift	Display / Media
	Eject / Surround