Original		Replacement	
Standby		Power	
Auto		Smart	
Tv/Radio		TV/R	
Mute		Mute	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
-/--		SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
Back		Back	
Vol+		Vol +	

Original		Replacement	
Vol-		Vol -	
CH+		Ch +	
CH-		Ch -	
Nicam/A2		Options	
Aspect		3D	
Display		Info	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
OK		Ok	
Menu		Menu	
Exit		Exit	
Source		AV	
P.Mode		SHIFT + FORMAT	Shift + Format
S.Mode		SHIFT + DUAL	Shift + Dual
Sleep		Sleep	

Original		Replacement	
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV-	Fav-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
FAV+	Fav+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
HOLD	Hold	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
REVEAL	Reveal	ZOOM ⏏	Eject
SUBPAGE	Subpage	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>

Original		Replacement	
TDT ●	Rec	REC MODE ●	Rec
■	Stop	■	Stop
I<<	I<<	K<	I<<
>>I	>>I	>>I	>>I
TV/RADIO	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue