Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
P.Mode	Picture / Format
S.Mode	Sound / Title
Pic. Size	Zoom / Size
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Nicam / A2	SHIFT + AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II
Rec PVR	Rec / Rec Mode
Media	Smart / List
1	1
2	2

Original	Replacement
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	SHIFT + GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--
0	0
Return	Back / Return
CH+	CH+ / Page+
Display	Display / Media
Vol+	Vol+
CH-	CH- / Page-
EPG	Guide / EPG / -/--
Vol-	Vol-
TV Menu	Menu / Home

Original	Replacement
Up	Up
Sleep	Sleep / Timer
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
AV/TV	AV / Input / RDS
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Text	Text / Goto
Hold	Shift + Stop /
Index	Info / Angle
Subtitle	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
Size	Shift + Zoom /
Sub Page	Eject / Surround
Reveal	D.Menu / Top
Red	Red / Netflix / Search

Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Cyan	Blue / Prime Video / Random
Fav	Fav / Marker / PC
Fav-	Shift + Down
Fav+	Shift + Up
TV/Radio	TV/Radio /