Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	POWER	Power		BAND	BAND	Display / Media	
AUDIO OFF	AUDIO OFF	Mute / Dimmer		DECK 1/2	Deck 1/2	SHIFT + TV 1	Shift + 1
AUDIO OFF	MUTING	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer	1	1	TV 1	1
TAPE 1	Power Tape	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	2	2	DVD 2	2
TAPE 1	TAPE 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	3	3	CD-STB 3	3
TAPE 2	TAPE 2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	DISC	DISC	LIST SMART	Smart / List
CD	Power CD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	4	4	VIDEO 4	4
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3	5	5	TAPE 5	5
TUNER	Power Tuner	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	6	6	TUNER 6	6
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	≥10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DCC	DCC	GOTO TEXT	Text / Goto	7	7	AUX-HDD 7	7
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7	8	8	USB 8	8
PHONO	PHONO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	9	9	BLUETOOTH 9	9
PRESET	PRESET -	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-	0	0	HDMI-SAT 0	0
PRESET	PRESET -	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	R.SKIP	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
PRESET	PRESET +	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+	F.SKIP	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
PRESET	PRESET +	SURROUND ⏏	Eject / Surround	REW	<<	TUNE- ⏪	<< / Tune-

Original	Replacement
>>	>> / Tune+
PAUSE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop / Hold
Play Reverse	Shift + Play /
PLAY	Play / Slow
VOLUME -	Vol -
VOLUME -	Shift + Vol -
VOLUME +	Vol +
VOLUME +	Shift + Vol +

Original	Replacement