

Original		Replacement	
	Power TV		Power
TV	TV	SHIFT + 1	Shift + 1
VCR	VCR	SHIFT + 4	Shift + 4
TAPE	Tape	SHIFT + 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3
TUNER/ BAND	Tuner / Band	SHIFT + 6	Shift + 6
	Up		Up
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
	Left		Left
SELECT	Select	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Replacement	
DELAY	Delay	RETURN BACK	Back / Return
LEVEL	Level	LIST SMART	Smart / List
–	-	CH PAGE –	CH- / Page-
+	+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1 Tv	TV 1	1
2	2 Tv	DVD 2	2
3	3 Tv	CD - STB 3	3
4	4 Tv	VIDEO 4	4
5	5 Tv	TAPE 5	5
6	6 Tv	TUNER 6	6
≥10/-/--	>10/-/-- Tv	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7 Tv	AUX - HDD 7	7
8	8 Tv	USB 8	8
9	9 Tv	BLUETOOTH 9	9
0	0 Tv	HDMI - SAT 0	0
TV VOL	Tv Vol Down	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
VOL	Tv Vol Up	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +



Original		Replacement		Original	Replacement
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -		
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +		



Original	Replacement	Original	Replacement
Power DVD	Power	Display	Display / Media
TV	Shift + 1	Down	Down
VCR	Shift + 4	Menu	Menu / Home
Play DVD	Play / Slow	Stereo	Audio / Lang I/II
Tape	Shift + 5	Surround	Eject / Surround
CD	Shift + 3	Test	Text / Goto
Tuner/Band	Shift + 6	Delay	Back / Return
I <</ << DVD	I << / Preset-	Level	Smart / List
I <</ << DVD	<< / Tune-	-	CH- / Page-
Stop DVD	Stop / Hold	+	CH+ / Page+
>>/ >>I DVD	>> / Tune+	1 DVD	1
>>/ >>I DVD	>>I / Preset+	2 DVD	2
Up	Up	3 DVD	3
DVD	Shift + 2	4 DVD	4
Left	Left	5 DVD	5
Select	OK	6 DVD	6
Right	Right	>10/-/-- DVD	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement		Original	Replacement
	7 DVD		7		
	8 DVD		8		
	9 DVD		9		
	0 DVD		0		
	Disc/Deck 1/2		D.Menu / Top		
	Muting		Mute / Dimmer		
	Vol -		Vol -		
	Vol +		Vol +		



Original	Replacement	Original	Replacement
Power CD	Power	>>/ >>I CD	>>I / Preset+
Power Tape	Shift + Power	>>/ >>I Tape	Shift + >>I / Preset+
TV	Shift + 1	Up	Up
VCR	Shift + 4	DVD	Shift + 2
Play CD	Play / Slow	Left	Left
Play Tape	Shift + Play /	Select	OK
Tape	Shift + 5	Right	Right
CD	Shift + 3	Display	Display / Media
Tuner/Band	Shift + 6	Down	Down
I <</ << CD	<< / Tune-	Menu	Menu / Home
I <</ << Tape	Shift + I << / Preset-	Stereo	Audio / Lang I/II
I <</ << CD	I << / Preset-	Surround	Eject / Surround
I <</ << Tape	Shift + << /	Test	Text / Goto
Stop CD	Stop / Hold	Delay	Back / Return
Stop Tape	Shift + Stop /	Level	Smart / List
>>/ >>I CD	>> / Tune+	-	CH- / Page-
>>/ >>I Tape	Shift + >> / Tune+	+	CH+ / Page+



Original	Replacement	Original	Replacement
1 CD- Tape	1		
2 CD- Tape	2		
3 CD- Tape	3		
Direct Tuning/ Disc Ente	D. Menu / Top		
4 CD- Tape	4		
5 CD- Tape	5		
6 CD- Tape	6		
>10/-/-- CD- Tape	Guide / EPG / -/--		
7 CD- Tape	7		
8 CD- Tape	8		
9 CD- Tape	9		
0 CD- Tape	0		
Disc/ Deck 1/2	Info / Angle		
Disc/ Deck 1/2	SHIFT + INFO Shift + Info / Angle		
Muting	Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		



Original	Replacement	Original	Replacement
Power VCR	SHIFT + Shift + Power	Down	Down
Power Tuner/Band	Power	Menu	Menu / Home
TV	Red / Netflix / Search	Stereo	Audio / Lang I/II
VCR	Fav / Marker / PC	Surround	Eject / Surround
Play	Play / Slow	Test	Text / Goto
Tape	SHIFT + Shift + Fav / Marker / PC	Delay	Back / Return
CD	Yellow / YouTube / Repeat	Level	Smart / List
Tuner/Band	Blue / Prime Video / Random	-	CH- / Page-
I <</ <<	<< / Tune-	+	CH+ / Page+
Stop	Stop / Hold	1 VCR	SHIFT + Shift + 1
>>/ >>I	>> / Tune+	1 Tuner/Band	1
Up	Up	2 VCR	SHIFT + Shift + 2
DVD	Green / APP / Repeat	2 Tuner/Band	2
Left	Left	3 VCR	SHIFT + Shift + 3
Select	OK	3 Tuner/Band	3
Right	Right	Direct Tuning/Disc Ente	D. Menu / Top
Display	Display / Media	4 VCR	SHIFT + Shift + 4



Original	Replacement	Original	Replacement
4 Tuner / Band	4	Vol -	Vol -
5 VCR	Shift + 5	Vol +	Vol +
5 Tuner / Band	5		
6 VCR	Shift + 6		
6 Tuner / Band	6		
>10/ - / - - VCR	Shift + Guide / EPG / - / - -		
>10/ - / - -	Guide / EPG / - / - -		
7 VCR	Shift + 7		
7 Tuner / Band	7		
8 VCR	Shift + 8		
8 Tuner / Band	8		
9 VCR	Shift + 9		
9 Tuner / Band	9		
0 VCR	Shift + 0		
0 Tuner / Band	0		
Disc/ Deck 1/ 2	Info / Angle		
Muting	Mute / Dimmer		