Original	Replacement
Power TV	Power
TV	1
VCR	4
Tuner / Band	6
Tape	5
MD	7
CD	3
Top Menu/ Disc/ Deck	D. Menu / Top
Up	Up
DVD	2
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down	Down
Menu	Menu / Home
Stereo	Audio / Lang I/II

Original	Replacement
Surround	Eject / Surround
SFC	Setup / OPT /
Test	Text / Goto
Delay	Smart / List
Level	Info / Angle
-	CH- / Page-
+	CH+ / Page+
1 Tv	Shift + 1
2 Tv	Shift + 2
3 Tv	Shift + 3
Direct Tuning	TV/ Radio /
4 Tv	Shift + 4
5 Tv	Shift + 5
6 Tv	Shift + 6
>10/-/-- Tv	Shift + Guide / EPG / -/--
7 Tv	Shift + 7
8 Tv	Shift + 8

Original	Replacement	Original	Replacement
9 Tv	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9	
0 Tv	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	
Tv Vol Down	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -	
Tv Vol Up	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +	
Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer	
Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	
Vol -	VOL −	Vol -	
Vol +	+ VOL	Vol +	

Original	Replacement
Power DVD	Power
TV	1
VCR	4
Tuner / Band	6
Play DVD	Play / Slow
Tape	5
MD	7
CD	3
I<<| << DVD	I<< / Preset-
Stop DVD	Stop / Hold
>>| >>I DVD	>>I / Preset+
Top Menu/ Disc/ Deck	D. Menu / Top
Up	Up
DVD	2
Left	Left
Enter	OK
Right	Right

Original	Replacement
Display	Display / Media
Down	Down
Menu	Menu / Home
Stereo	Audio / Lang I/II
Surround	Eject / Surround
SFC	Setup / OPT /
Test	Text / Goto
Delay	Smart / List
Level	Info / Angle
-	CH- / Page-
+	CH+ / Page+
1 DVD	Shift + 1
2 DVD	Shift + 2
3 DVD	Shift + 3
4 DVD	Shift + 4
5 DVD	Shift + 5
6 DVD	Shift + 6

Original	Replacement	Original	Replacement
>10/-/-- DVD	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	
7 DVD	SHIFT + 7	Shift + 7	
8 DVD	SHIFT + 8	Shift + 8	
9 DVD	SHIFT + 9	Shift + 9	
0 DVD	SHIFT + 0	Shift + 0	
Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	
Vol -	VOL −	Vol -	
Vol +	+ VOL	Vol +	

Original	Replacement
Power CD	Power
Power Tape	SHIFT + Power: Shift + Power
TV	TV 1: 1
VCR	VIDEO 4: 4
Tuner / Band	TUNER 6: 6
Play CD	SLOW ▶: Play / Slow
Play Tape	SHIFT + SLOW ▶: Shift + Play /
Tape	TAPE 5: 5
MD	AUX - HDD 7: 7
CD	CD - STB 3: 3
I <</ << CD	PRESET- ⏮: I << / Preset-
I <</ << Tape	SHIFT + TUNE- ◀◀: Shift + << /
Stop CD	HOLD ■: Stop / Hold
Stop Tape	SHIFT + HOLD ■: Shift + Stop /
>>/ >>I CD	PRESET+ ⏭: >>I / Preset+
>>/ >>I Tape	SHIFT + TUNE+ ▶▶: Shift + >> /
Top Menu/ Disc/ Deck 1/ 2	TOP MENU D.MENU: D. Menu / Top Menu

Original	Replacement
Top Menu/ Disc/ Deck	SHIFT + TOP MENU D.MENU: Shift + D. Menu / Top Menu
Up	Up
DVD	DVD 2: 2
Left	Left
Enter	OK: OK
Right	Right
Display	MEDIA DISPLAY: Display / Media
Down	Down
Menu	HOME MENU: Menu / Home
Stereo	LANG I/II AUDIO: Audio / Lang I/II
Surround	SURROUND ⏏: Eject / Surround
SFC	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT /
Test	GOTO TEXT: Text / Goto
Delay	LIST SMART: Smart / List
Level	ANGLE INFO: Info / Angle
-	CH PAGE −: CH- / Page-
+	CH PAGE +: CH+ / Page+

Original	Replacement	Original	Replacement
1 CD- Tape	SHIFT + 1	Shift + 1	
2 CD- Tape	SHIFT + 2	Shift + 2	
3 CD- Tape	SHIFT + 3	Shift + 3	
Direct Tuning/ Disc Ente	FAV MARKER	Fav / Marker / PC	
4 CD- Tape	SHIFT + 4	Shift + 4	
5 CD- Tape	SHIFT + 5	Shift + 5	
6 CD- Tape	SHIFT + 6	Shift + 6	
>10/ - / - - CD- Tape	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / - / - -	
7 CD- Tape	SHIFT + 7	Shift + 7	
8 CD- Tape	SHIFT + 8	Shift + 8	
9 CD- Tape	SHIFT + 9	Shift + 9	
0 CD- Tape	SHIFT + 0	Shift + 0	
Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	
Vol -	VOL −	Vol -	
Vol +	+ VOL	Vol +	

Original	Replacement
Power VCR	SHIFT + Power (Shift + Power)
Power Tuner/Band	Power
TV	1
VCR	4
Tuner/Band	6
Play	Play / Slow
Tape	5
MD	7
CD	3
I<<<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
>>>>I	>> / Tune+
Top Menu/Disc/Deck	D. Menu / Top
Up	Up
DVD	2
Left	Left
Enter	OK

Original	Replacement
Right	Right
Display	Display / Media
Down	Down
Menu	Menu / Home
Stereo	Audio / Lang I/II
Surround	Eject / Surround
SFC	Setup / OPT /
Test	Text / Goto
Delay	Smart / List
Level	Info / Angle
-	CH- / Page-
+	CH+ / Page+
1 Tuner/Band	SHIFT + 1 (Shift + 1)
2 Tuner/Band	SHIFT + 2 (Shift + 2)
3 Tuner/Band	SHIFT + 3 (Shift + 3)
Direct Tuning/Disc Ente	Fav / Marker / PC
4 Tuner/Band	SHIFT + 4 (Shift + 4)

Original	Replacement	Original	Replacement
5 Tuner / Band	SHIFT + TAPE 5		
6 Tuner / Band	SHIFT + TUNER 6		
>10/ - / - -	SHIFT + GUIDE EPG		
7 Tuner / Band	SHIFT + AUX - HDD 7		
8 Tuner / Band	SHIFT + USB 8		
9 Tuner / Band	SHIFT + BLUETOOTH 9		
0 Tuner / Band	SHIFT + HDMI - SAT 0		
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE		
Muting	DIMMER MUTE		
Vol -	VOL -		
Vol +	VOL +		