Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 AV	0/ AV	0	0
	Rec	REC MODE	Rec
TV RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
	<<	<<	<<
DVR	Stop/ DVR		Stop

Original		Replacement	
	Play/ Pause	PLAY MODE	Play
	>>	>>	>>
SFI	SFI	-/-- GUIDE	Guide
WWW	www	APP MEDIA	Media
	↑	>>I	>>I
	↓	I <<	I <<
ZURÜCK	Recall / Zuruck	RETURN BACK	Back
INFO VOR	Info/ Vor	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+ P	P+	+ CH	Ch +
P –	P-	CH –	Ch -
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options
NAV	NAV	DISC NAV LIST	List

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Vol +	VOL +	Vol +				
	Vol -	VOL −	Vol -				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
MENÜ	Menu	TOP MENU MENU	Menu				
TON	♫ Ton	SOUND DUAL	Dual				
TIMER	Timer	TIMER AV	AV				
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject				
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text				
STILL	I>/Still	⏸	Pause				
HDMI	HDMI	HOME SMART	Smart				
PIP	PIP	ECO 3D	3D				