Original		Replacement	
	Power		Power
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ V	V +	+ VOL	Vol +
V −	V -	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
	Mute	MUTE	Mute
	Home	HOME SMART	Smart
P	P +	+ CH	Ch +
P	P -	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
i	i	DISPLAY INFO	Info
	Video	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Fav 2	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch				
	TXT	REPEAT TEXT	Text				
LANG.	Lang.	SOUND DUAL	Dual				
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt				
	Aspect	PICTURE FORMAT	Format				
	<<		<<				
	<<		I <<				
	Pause		Pause				
	>>		>>				
	>>		>>I				
	Red	REC MODE	Rec				
	Play	PLAY MODE	Play				
	Stop		Stop				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				