Original	Replacement	Original	Replacement
Standby	Power	Menu	Menu / Home
USB/Card	Shift + 8	Setup	Setup / OPT /
Open/Close	Eject / Surround	Display	Display / Media
Audio	Audio / Lang I/II	Title	Sound / Title
Subtitle	Subtitle / EQ	Left	Left
Search	Red / Netflix / Search	Up	Up
1	1	Right	Right
2	2	Enter	OK
3	3	Down	Down
4	4	<<	<< / Tune-
5	5	>>	>> / Tune+
6	6	I <<	I << / Preset-
7	7	>>I	>>I / Preset+
8	8	Step	Pause / Step / Freeze
9	9	Stop	Stop / Hold
Clear	Exit / Cancel / Clear	Play/Pause	Play / Slow
0/10	0	Vol +	Vol +

Original		Replacement		Original	Replacement
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
–	Vol -	VOL –	Vol -		
L/R	L/R	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
N/P	N/P	GOTO TEXT	Text / Goto		
PBC	PBC	LIST SMART	Smart / List		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /		
V-MODE	V-Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
HD/Res.	HD/Res.	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		