| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 / TV/SAT | HDMI - SAT 0 | 0 |
| 0 | 0 / TV/SAT | LIST SMART | Smart / List |
| | Page+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Left | VOL − | Vol - |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Right | VOL + | Vol + |
| | Down | | Down |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Page- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| FAV | FAV / Red | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| FAV | FAV / Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| RCL | RCL / Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| AUD | AUD / Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| LANG | LANG / Yellow | SHIFT + LANG I/II AUDIO | Shift + Audio / Lang I/II |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| LANG / Yel l ow | Yel l ow / YouTube / Repeat | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |