Original	Replacement	Original	Replacement
Source	SHIFT + AV INPUT: Shift + AV / Input / RDS	Exit	Exit / Cancel / Clear
Power	Power	Menu	Menu / Home
List	Smart / List	Up	Up
TV	SHIFT + 1: Shift + 1	Left / Zoom-	Left
DVD	SHIFT + 2: Shift + 2	OK	OK
1	1	Right / Zoom+	Right
2	2	Down	Down
3	3	Guide	Guide / EPG / -/--
4	4	Return	Back / Return
5	5	Info	Info / Angle
6	6	Vol +	Vol +
7	7	Presets	Setup / OPT /
8	8	PR+	CH+ / Page+
9	9	Vol -	Vol -
AV	AV / Input / RDS	PR-	CH- / Page-
0/--	SHIFT + GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--	Mute	Mute / Dimmer
FAV	Fav / Marker / PC	Red/O) Lang	Red / Netflix / Search

Original		Replacement		Original	Replacement
Lang	Red/ O) Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
Subtitles	Green/ Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
Subtitles	Green/ Subtitle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Violet/ Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
STOP	Stop Text	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /		
???	??? Text	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
ZOOM	Zoom Text	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
Digital Media	Media/ Digital	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
T-LINK	T- Link	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Up	Up
List	Smart / List	Left/Zoom-	Left
TV	Shift + 1	OK	OK
DVD	Shift + 2	Right/Zoom+	Right
1	1	Down	Down
2	2	Guide	Guide / EPG / -/--
3	3	Return	Back / Return
4	4	Info	Info / Angle
5	5	Vol + Tv	Vol +
6	6	Presets	Setup / OPT /
7	7	PR+	CH+ / Page+
8	8	Vol - Tv	Vol -
9	9	PR-	CH- / Page-
AV	AV / Input / RDS	Mute Tv	Mute / Dimmer
0/--	Shift + Guide / EPG / -/--	Red/ Lang	Audio / Lang I/II
Exit	Exit / Cancel / Clear	Red/ Lang	Red / Netflix / Search
Menu	Menu / Home	Subtitles	Subtitle / EQ

Original		Replacement		Original	Replacement
Subtitles	Green/Subtitle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Violet/Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		

Original		Replacement		Original		Replacement	
Source	Source / Eject	SURROUND	Eject / Surround	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Power		Power	Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
LIST	List	LIST SMART	Smart / List		Up		Up
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1		Left		Left
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	OK	OK	OK	OK
1	1	TV 1	1		Right		Right
2	2	DVD 2	2		Down		Down
3	3	CD-STB 3	3	GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
4	4	VIDEO 4	4	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
5	5	TAPE 5	5	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
6	6	TUNER 6	6	+	Vol +	+ VOL	Vol +
7	7	AUX-HDD 7	7	+ PR	PR +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
8	8	USB 8	8	–	Vol -	VOL –	Vol -
9	9	BLUETOOTH 9	9	PR –	PR -	CH PAGE –	CH- / Page-
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0/--	0 / --	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	Lang	Red / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
FAV.	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	Lang	Red / A-B	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement		Original	Replacement
Subtitles	Green / Subtitle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Subtitles	Green / Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Yellow / Size	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Yellow / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	Blue / Lang	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Blue / Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TEXT	Purple / Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
STOP	Text Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /		
???	Text ???	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
ZOOM	Text Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		