Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
3D	3D	ECO 3D	3D
	Mute	MUTE	Mute
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
	P+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
	P-	CH –	Ch -
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Home	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	[>]	SETTINGS OPT	Options
QUICK	Quick	SEARCH TV/R	TV/R
	*/O	PICTURE FORMAT	Format

Original		Replacement		Original	Replacement
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
I/II	O)/I/II	SOUND DUAL	Dual		
★/Q	*/Q	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		
[+ +]	[+ +]	ZOOM ⏏	Eject		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
■	Stop	■	Stop		
REC	Rec	REC MODE ●	Rec		
▶▶	>>	»	>>		
◀◀	<<	«	<<		