# Mandis shop

# Toshiba CT-8072

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | TIMER AV | AV |
| 1./@ | 1 | 1 | 1 |
| 2abc | 2 | 2 | 2 |
| 3def | 3 | 3 | 3 |
| 4ghi | 4 | 4 | 4 |
| 5jkl | 5 | 5 | 5 |
| 6mno | 6 | 6 | 6 |
| 7pqrs | 7 | 7 | 7 |
| 8tuv | 8 | 8 | 8 |
| 9wxyz | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | S | -/-- GUIDE | Guide |
| | [-o-] | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL - | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| P | P+ | + CH | Ch + |
| P | P- | CH - | Ch - |
| CMS | CMS | HOME SMART | Smart |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| Q.MENU | Q. Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | . : . | SEARCH TV/R | TV/R |
| | [-] | AD SUBT | Subt |
| | World | APP MEDIA | Media |
| | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| | [+] | PICTURE FORMAT | Format |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | [ ^^*] | REPEAT TEXT | Text | | |
| R | Red | A | Red | | |
| G | Green | B | Green | | |
| Y | Yellow | C | Yellow | | |
| B | Blue | D | Blue | | |
| | [ ^*] | ECO 3D | 3D | | |
| * | * | DISC NAV LIST | List | | |
| i | i | DISPLAY INFO | Info | | |
| ◄◄ | << | ◄◄ | << | | |
| ▮▮ | Pause | ▮▮ | Pause | | |
| ►► | >> | ►► | >> | | |
| | Music/Picture/Mo | SETTINGS OPT | Options | | |
| ► | Play | PLAY MODE ► | Play | | |
| ■ | Stop | ■ | Stop | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |