Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
Input	AV	Vol -	Vol -
TV / TXT	Text	Menu	Menu
Cancel	Shift + Exit	Mute	Mute
Reveal	Smart	Up	Up
Nicam / A2	Options	Left	Left
Hold	Stop	OK	Ok
Size	Format	Right	Right
Subpage	Shift + Subt	Down	Down
Index	Shift + Info	DVB	Media
Red / TV/Radio	Red	Exit	Exit
Red / TV/Radio	TV/R	1	1
Green	Green	2	2
Yellow	Yellow	3	3
Blue	Blue	4	4
CH +	Ch +	5	5
CH -	Ch -	6	6

Original		Replacement	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY/INFO	Display / Inf	DISPLAY INFO	Info
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
TEXT	Text	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
FAV -	FAV -	⏮	I<<

Original		Replacement	
FAV+	FAV +	⏭	>>I