Original	Replacement	Original	Replacement
PLII PARA.	D. Menu	Display / Slee	Sleep
Adjust -	Shift + Down	Return /	Back
DSP -	Shift + Left	Stop / P. Scan	Stop
Power	Power	<< / Tune -	<<
CH/Level Up	Ch +	>> / Tune +	>>
CH/Level Down	Ch -	I<< / Preset -	I<<
Vol +	Vol +	>>I / Preset +	>>I
Vol -	Vol -	1 / Tuner	1
Mute	Mute	2 / CD	2
Up / PTY Selec	Up	3 / AUX	3
Down / Search M	Down	4 / Tape	4
Right / EON PT	Right	5	5
Left / EON TA	Left	6 / Video 1	6
Enter / RDS	Ok	7 / Video 2	7
Setup / OSD	Options	8 / Video 3	8
Menu / T. Tone	Menu	9	9
Display / Slee	Info	0	0

Original	Replacement	Original	Replacement
Adj ust +	+ Shi ft + Up	AUX Pause	+ Shi ft + Pause
7CH Di r	3D	AUX Pl ay	+ Shi ft + Pl ay
CH Sel / T/ V	TV/ R	AUX St op / P. Sca	+ Shi ft + St op
SPK SET	Exi t	AUX << / Tune	+ Shi ft + <<
Aut o	Subt	AUX >> / Tune	+ Shi ft + >>
DSP +	+ Shi ft + Ri ght	AUX >>I / Pr eset	+ Shi ft + >>I
St er eo	Dual	AUX I << / Pr eset	+ Shi ft + I <<
CD	Gr een		
AUDI O	Red		
AUX	Yel l ow		
TV	Bl ue		
VCR	+ Shi ft + Red		
SAT	+ Shi ft + Bl ue		
CABLE	+ Shi ft + Yel l ow		
DVD	+ Shi ft + Gr een		
AUX Power /	+ Shi ft + Power		
AUX Rec	+ Shi ft + Rec		

Original		Replacement	
AUDIO	AUDIO		Red
CD	CD		Green
AUX	AUX		Yellow
TV	TV		Blue
VCR	VCR	+	Shift + Red
DVD	DVD	+	Shift + Green
CABLE	CABLE	+	Shift + Yellow
SAT	SAT	+	Shift + Blue
POWER	TV Power		Power
CH/LEVEL	TV CH/Level +		Ch +
CH/LEVEL	TV CH/Level -		Ch -
CH SEL T/V	TV CH Sel. / T/V		Media
MUTE	TV Mute		Mute
VOLUME	TV Volume +		Vol +
VOLUME	TV Volume -		Vol -
TUNER 1	TV 1		1
CD 2	TV 2		2

Original		Replacement	
AUX 3	TV 3		3
TAPE 4	TV 4		4
5	TV 5		5
VIDEO1 6	TV 6		6
VIDEO2 7	TV 7		7
VIDEO3 8	TV 8		8
9	TV 9		9
0	TV 0		0
POWER	CABLE Power	+	Shift + Power
CH/LEVEL	CABLE CH/Level +	+	Shift + Ch +
CH/LEVEL	CABLE CH/Level -	+	Shift + Ch -
CH SEL T/V	CABLE CH Sel.	+	Shift + Smart
MUTE	CABLE Mute	+	Shift + Mute
VOLUME	CABLE Volume	+	Shift + Vol +
VOLUME	CABLE Volume -	+	Shift + Vol -
TUNER 1	CABLE 1	+	Shift + 1
CD 2	CABLE 2	+	Shift + 2

Original		Replacement		Original	Replacement
AUX 3	CABLE 3	+	Shift + 3		
TAPE 4	CABLE 4	+	Shift + 4		
5	CABLE 5	+ PROG	Shift + 5		
VIDEO1 6	CABLE 6	+	Shift + 6		
VIDEO2 7	CABLE 7	+	Shift + 7		
VIDEO3 8	CABLE 8	+ LEEP	Shift + 8		
9	CABLE 9	+	Shift + 9		
0	CABLE 0	+	Shift + 0		

Original		Replacement	
AUDIO	AUDIO		Red
CD	CD		Green
AUX	AUX		Yellow
TV	TV		Blue
VCR	VCR	+	Shift + Red
DVD	DVD	+	Shift + Green
SAT	SAT	+	Shift + Blue
CABLE	CABLE	+	Shift + Yellow
POWER	DVD Power		Power
T.TONE MENU	DVD Menu /		Menu
AUDIO SEL.	DVD Audio Sel.		Dual
SUBTITLE	DVD Subtitle		Subt
ZOOM	DVD Zoom		3D
OSD SETUP	DVD OSD		Format
PTY SELECT	DVD Up		Up
EON TA	DVD Left		Left
ENTER RDS	DVD Enter		Ok

Original		Replacement	
EON PTY	DVD Right		Right
SEARCH M.	DVD Down		Down
SLEEP DISPLAY	DVD Display		Info
	DVD Pause		Pause
	DVD Play		Play
PSCAN	DVD Stop / P. Scan		Stop
– TUN	DVD <<		<<
UNE +	DVD >>		>>
– PRE	DVD I <<		I <<
RESET +	DVD >>I		>>I
TUNER 1	DVD 1		1
CD 2	DVD 2		2
AUX 3	DVD 3		3
TAPE 4	DVD 4		4
5	DVD 5		5
VIDEO1 6	DVD 6		6
VIDEO2 7	DVD 7		7

Original	Replacement
VIDEO3 8 DVD 8	LEEP 8
9 DVD 9	9
0 DVD 0	0
POWER SAT Power	+ Shift + Power
CH/LEVEL SAT CH/Level +	+ Shift + Ch +
CH/LEVEL SAT CH/Level -	+ Shift + Ch -
CH SEL T/V SAT CH Sel.	+ SC NA Shift + Media
MUTE SAT Mute	+ Shift + Mute
VOLUME SAT Volume +	+ Shift + Vol +
VOLUME SAT Volume -	+ Shift + Vol -
TUNER 1 SAT 1	+ Shift + 1
CD 2 SAT 2	+ LIST Shift + 2
AUX 3 SAT 3	+ Shift + 3
TAPE 4 SAT 4	+ Shift + 4
5 SAT 5	+ PROG Shift + 5
VIDEO1 6 SAT 6	+ Shift + 6
VIDEO2 7 SAT 7	+ Shift + 7

Original	Replacement
VIDEO3 8 SAT 8	+ LEEP Shift + 8
9 SAT 9	+ Shift + 9
0 SAT 0	+ Shift + 0

Original		Replacement	
AUDIO	AUDIO		Red
CD	CD		Green
AUX	AUX		Yellow
TV	TV		Blue
VCR	VCR	+	Shift + Red
SAT	SAT	+	Shift + Blue
CABLE	CABLE	+	Shift + Yellow
DVD	DVD	+	Shift + Green
◄ II	CD Pause		Pause
►	CD Play		Play
PSCAN ■	CD Stop		Stop
– PRE ⏮	CD I <<		I <<
RESET + ⏭	CD >>I		>>I
TUNER 1	CD 1		1
CD 2	CD 2		2
AUX 3	CD 3		3
TAPE 4	CD 4		4

Original		Replacement	
5	CD 5	PROG	5
VIDEO1 6	CD 6		6
VIDEO2 7	CD 7		7
VIDEO3 8	CD 8	SLEEP	8
9	CD 9		9
0	CD 0		0
POWER	VCR Power	+	Shift + Power
CH SEL T/V	VCR CH Sel.	+	Shift + Media
	VCR Rec	+	Shift + Rec
►	VCR Play	+	Shift + Play
MUTE	VCR Mute	+	Shift + Mute
UNE + ►►	VCR >>	+	Shift + >>
– TUN ◄◄	VCR <<	+	Shift + <<
VOLUME ^	VCR Volume -	+	Shift + Vol -
VOLUME v	VCR Volume +	+	Shift + Vol +
CH/LEVEL ^	VCR CH+	+	Shift + Ch +
CH/LEVEL v	VCR CH-	+	Shift + Ch -

Original	Replacement	Original	Replacement
VCR Pause	+ Shift + Pause		
VCR Stop	+ Shift + Stop		
VCR 1	+ Shift + 1		
VCR 2	+ Shift + 2		
VCR 3	+ Shift + 3		
VCR 4	+ Shift + 4		
VCR 5	+ Shift + 5		
VCR 6	+ Shift + 6		
VCR 7	+ Shift + 7		
VCR 8	+ Shift + 8		
VCR 9	+ Shift + 9		
VCR 0	+ Shift + 0		