Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Tv	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
V +	Vol +	VOL +	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
P +	P+	CH +	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
i	i	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q. MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	World	APP MEDIA	Media
	Music-Photo-Vide	SETTINGS OPT	Options
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
*/o	*/o	PICTURE FORMAT	Format
*/Q	*/Q	ECO 3D	3D

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Text	REPEAT TEXT	Text				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
LANG.	Lang.	SOUND DUAL	Dual				
	[≡]. .	AD SUBT	Subt				
	[-o-]	HOME SMART	Smart				
	<<	<<	<<				
	Pause	II	Pause				
	>>	>>	>>				
	Rec	REC MODE	Rec				
	Play	PLAY MODE ▶	Play				
	Stop	■	Stop				