

Original		Replacement	
Power Source		SHIFT +	Shift + Power
Power Receiver		Power	
AV1		SHIFT + TV 1	Shift + 1
AV2		SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AV3		SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
AV4		SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
AV5		SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
AV6		SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AV7		SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
V-AUX		SHIFT + USB 8	Shift + 8
Audio1		SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
Audio2		SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
Audio3		SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
Phono		SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
Tuner		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
Bluetooth		SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
USB		SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
Net		SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Party		LIST SMART	Smart / List
HDMI Out		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Scene 1		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Scene 2		APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Scene 3		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Program+		CH PAGE +	CH+ / Page+
Volume+		VOL +	Vol +
Program-		CH PAGE -	CH- / Page-
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Volume-		VOL -	Vol -
Top Menu		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Pop-Up/Menu		HOME MENU	Menu / Home
On Screen		FORMAT PICTURE	Picture / Format
Up			Up
Option		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools



Original		Replacement		Original		Replacement	
	Left		Left	STRAIGHT	Straight	GOTO TEXT	Text / Goto
ENTER	Enter	OK	OK	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Right		Right	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	ENHANCER	Enhancer	TITLE SOUND	Sound / Title
	Down		Down	PURE DIRECT	Pure Direct	SURROUND	Eject / Surround
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	1	1	TV 1	1
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size	2	2	DVD 2	2
	Stop	HOLD	Stop / Hold	3	3	CD-STB 3	3
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	4	4	VIDEO 4	4
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow	5	5	TAPE 5	5
TUI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-	6	6	TUNER 6	6
ING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+	7	7	AUX-HDD 7	7
PRE	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-	8	8	USB 8	8
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+	9	9	BLUETOOTH 9	9
MOVIE	Movie	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	0	0	HDMI-SAT 0	0
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUR. DECODE	Sur. Decode	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC



Original	Replacement	Original	Replacement
Power Source	SHIFT + Shift + Power	NET Net	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
Power Receiver	Power	PARTY Party	LIST SMART Smart / List
AV1	SHIFT + TV 1 Shift + 1	HDMI OUT HDMI Out	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
AV2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	Scene 1	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
AV3	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	Scene 2	APP REPEAT Green / APP / Repeat
AV4	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	Scene 3	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
AV5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	Scene 4	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
AV6	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	PROGRAM Program+	CH+ PAGE CH+ / Page+
AV7	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7	VOLUME Volume+	VOL Vol +
V-AUX V-AUX	SHIFT + USB 8 Shift + 8	PROGRAM Program-	CH- PAGE CH- / Page-
Audio1	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9	MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Audio2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--	VOLUME Volume-	VOL Vol -
Audio3	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0	TOP MENU Top Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
PHONO Phono	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC	POP-UP/MENU Pop-Up/Menu	HOME MENU Menu / Home
TUNER Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /	ON SCREEN On Screen	FORMAT PICTURE Picture / Format
BLUETOOTH Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /	Up	Up
USB USB	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime Video / Random	OPTION Option	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / Tools



Original		Replacement		Original		Replacement	
	Left		Left	2	2	DVD 2	2
ENTER	Enter	OK	OK	3	3	CD-STB 3	3
	Right		Right	4	4	VIDEO 4	4
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	5	5	TAPE 5	5
	Down		Down	6	6	TUNER 6	6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	7	7	AUX-HDD 7	7
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size	8	8	USB 8	8
	Stop	HOLD	Stop / Hold	9	9	BLUETOOTH 9	9
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	0	0	HDMI-SAT 0	0
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow	MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TUI	<<Tuning	TUNE-	<< / Tune-	ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+				
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-				
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
1	1	TV 1	1				



Original	Replacement	Original	Replacement
Power Source	SHIFT + Shift + Power	NET Net	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
Power Receiver	Power	PARTY Party	LIST SMART Smart / List
1 AV1	SHIFT + TV 1 Shift + 1	HDMI OUT HDMI Out	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
2 AV2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	1 Scene 1	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
3 AV3	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	2 Scene 2	APP REPEAT Green / APP / Repeat
4 AV4	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	3 Scene 3	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
5 AV5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	4 Scene 4	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
6 AV6	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	PROGRAM Program+	CH+ PAGE CH+ / Page+
7 AV7	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7	VOLUME Volume+	VOL Vol +
V-AUX V-AUX	SHIFT + USB 8 Shift + 8	PROGRAM Program-	CH- PAGE CH- / Page-
1 Audio1	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9	MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
AUDIO 2 Audio2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--	VOLUME Volume-	VOL Vol -
3 Audio3	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0	TOP MENU Top Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
PHONO Phono	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC	POP-UP/MENU Pop-Up/Menu	HOME MENU Menu / Home
TUNER Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /	ON SCREEN On Screen	FORMAT PICTURE Picture / Format
BLUETOOTH Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /	Up	Up
USB USB	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime Video / Random	OPTION Option	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / Tools



Original	Replacement	Original	Replacement
Left	Left	2	2
Enter	OK	3	3
Right	Right	4	4
Return	Back / Return	5	5
Down	Down	6	6
Display	Display / Media	7	7
Mode	Zoom / Size	8	8
Stop	Stop / Hold	9	9
Pause	Pause / Step / Freeze	0	0
Play/ Band	Play / Slow	+10/ Memory	Guide / EPG / -/--
<< Tuning	<< / Tune-	ENT	Fav / Marker / PC
Tuning >>	>> / Tune+		
I << Preset	I << / Preset-		
Preset >>I	>>I / Preset+		
Info	Info / Angle		
Sleep	Sleep / Timer		
1	1		



Original		Replacement	
Power Source		SHIFT +	Shift + Power
Power Receiver		Power	
AV1		SHIFT + 1	Shift + 1
AV2		SHIFT + 2	Shift + 2
AV3		SHIFT + 3	Shift + 3
AV4		SHIFT + 4	Shift + 4
AV5		SHIFT + 5	Shift + 5
AV6		SHIFT + 6	Shift + 6
AV7		SHIFT + 7	Shift + 7
V-AUX		SHIFT + 8	Shift + 8
Audio1		SHIFT + 9	Shift + 9
Audio2		SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
Audio3		SHIFT + 0	Shift + 0
Phono		SHIFT + FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
Tuner		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
Bluetooth		SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
USB		SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
Net		SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Party		LIST SMART	Smart / List
HDMI Out		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Scene 1		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Scene 2		APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Scene 3		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Program+		CH PAGE +	CH+ / Page+
Volume+		VOL +	Vol +
Program-		CH PAGE -	CH- / Page-
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Volume-		VOL -	Vol -
Top Menu		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Pop-Up/Menu		HOME MENU	Menu / Home
On Screen		FORMAT PICTURE	Picture / Format
Up			Up
Option		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools



Original		Replacement		Original		Replacement	
	Left		Left	2	2	DVD 2	2
ENTER	Enter	OK	OK	3	3	CD-STB 3	3
	Right		Right	4	4	VIDEO 4	4
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	5	5	TAPE 5	5
	Down		Down	6	6	TUNER 6	6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	7	7	AUX-HDD 7	7
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size	8	8	USB 8	8
	Stop	HOLD	Stop / Hold	9	9	BLUETOOTH 9	9
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	0	0	HDMI-SAT 0	0
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow	MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TUI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-	ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+				
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-				
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
1	1	TV 1	1				