Mandis shop

# Sony RM-PJ7

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Standby | ON | On |
| INPUT | Input | SEARCH SRC | SRC / Search |
| APA | Apa | OFF | OFF |
| ECO MODE | Eco Mode | MODE AUTO | Auto / Mode |
| MENU | Menu | MENU/INFO | Menu / Info |
| RESET | Reset | -- USB | -- / USB |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| RETURN | Return | EXIT/LAMP | Exit / Lamp |
| ASPECT | Aspect | ASPECT/RE | Aspect / Re-Sync |
| KEYSTONE | Keystone | BLANK HIDE | Hide / Blank |
| PATTERN | Pattern | PIP K.S. | K.S. / PIP |
| PIC MUTING | PIC Muting | 0 LAN | 0 / Lan |
| AUDIO MUTING | Audio Muting | FOCUS | Mute / Focus |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| FREEZE | Freeze | FREEZE | Pict / Freeze |
| + VOLUME | Volume+ | + VOL PAGE | Vol + |
| VOLUME − | Volume- | VOL PAGE − | Vol - |
| + D ZOOM | D.Zoom+ | K.S. ZOOM | KS Up |
| D ZOOM − | D.Zoom- | K.S. ZOOM | KS Down |

https://mandos-a-distancia.es/es/Sony/1021616-66145-mando-de-sustitucion-para-Sony-RM-PJ7-148922211.html