Original		Sustituto	
POWER		Power	
INFO		Info / Angle	
HDMI CONTROL		Smart / List	
SLEEP		Sleep / Timer	
SCREEN		Picture / Format	
SOURCE		AV / Input / RDS	
PRESETS		Setup / OPT /	
1		1	
2		2	
3		3	
ZOOM/RED/▲		Zoom / Size	
ZOOM/RED/▲		Shift +	+ Shift + CH+ /
ZOOM/RED/▲		Red / Netflix / Search	
4		4	
5		5	
6		6	
REPEAT/GREEN/▼		Shift +	+ Shift + CH- / Page-

Original		Sustituto	
REPEAT/GREEN/▼		Green / APP / Repeat	
7		7	
8		8	
9		9	
ROOT/YELLOW		Yellow / YouTube / Repeat	
RETURN		Back / Return	
0		0	
MENU		Menu / Home	
TITLE/BLUE		Sound / Title	
TITLE/BLUE		Blue / Prime Video / Random	
UP		Up	
LEFT		Left	
OK/SELECT		OK	
RIGHT		Right	
DOWN		Down	
P+		CH+ / Page+	
P-		CH- / Page-	

Original		Sustituto	
V-		VOL	Vol -
V+		VOL	Vol +
FAV		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
LANG.		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SWAP/↔		SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
EPG		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
[*] / [··]		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TEXT		GOTO TEXT	Text / Goto
C		CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY		MEDIA DISPLAY	Display / Media
ANGLE		SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
SEARCH MODE		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
REC		REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP		HOLD	Stop / Hold
PLAY		SLOW	Play / Slow

Original		Sustituto	
PAUSE		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
<<		TUNE-	<< / Tune-
>>		TUNE+	>> / Tune+
I<<		PRESET-	I<< / Preset-
>>I		PRESET+	>>I / Preset+