Original	Sustituto
Power	Power
[≡] / Text	GOTO TEXT — Text / Goto
I - II	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
[<>] / [+]	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format
AV/ [?]	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
[. . .]	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
[1I2] Split Wind	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Cancel	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Option	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Tv Menu	HOME MENU — Menu / Home
Digital Menu	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
Up	Up
Left	Left

Original	Sustituto
OK	OK
Right	Right
Down	Down
A/D	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II
EPG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Vol +	+ VOL — Vol +
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
PR+	+ CH PAGE — CH+ / Page+
Vol -	VOL − — Vol -
PR-	CH PAGE − — CH- / Page-
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD - STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX - HDD 7 — 7

Original		Sustituto	
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
	0	HDMI - SAT 0	0
	P<P/Back	RETURN BACK	Back / Return
	[-O-]/Active Ct	LIST SMART	Smart / List
	DV3/Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Sound Smart	TITLE SOUND	Sound / Title
	Picture Smart	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original	Sustituto