Original	Sustituto		Original	Sustituto	
Power	Power		CEC	Smart / List	
1	1		?	D.Menu / Top	
2	2		Exit	Exit / Cancel / Clear	
3	3		Menu	Menu / Home	
4	4		Up	Up	
5	5		Back	Back / Return	
6	6		Left	Left	
7	7		OK	OK	
8	8		Right	Right	
9	9		Down	Down	
FAV	Fav / Marker / PC		Guide	Guide / EPG / -/--	
0	0		Tools	Setup / OPT /	
TXT	Text / Goto		Vol+	Vol+	
Red	Red / Netflix / Search		Source	AV / Input / RDS	
Green	Green / APP / Repeat		PR+	CH+ / Page+	
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		Vol-	Vol-	
Blue	Blue / Prime Video / Random		Mute	Mute / Dimmer	

Original	Sustituto	Original	Sustituto
PR-	CH- / Page-		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
[<>]	Picture / Format		
Dialog	Audio / Lang I/II		
[...]	Subtitle / EQ		
Tv/Radio	TV/Radio /		
My Media	Display / Media		