Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FAV+	FAV+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Sustituto	
FAV-	FAV-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Down	Down	Down	Down

Original	Sustituto	Original	Sustituto
EXIT — Exit	CLEAR / EXIT / CANCEL — Exit / Cancel / Clear	Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat
TEXT — Text	GOTO / TEXT — Text / Goto	Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
INDEX — Index	MEDIA / DISPLAY — Display / Media	Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random
MIX — Play/Mix	SLOW — Play / Slow		
MIX — Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
REVEAL — Stop/Reveal	HOLD — Stop / Hold		
HOLD — <<</Hold	TUNE- — << / Tune-		
HOLD — <<</Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /		
SUBPAGE — >>/Subpage	TUNE+ — >> / Tune+		
SIZE — Size	SIZE / ZOOM — Zoom / Size		
SIZE — I<<	PRESET- — I<< / Preset-		
CANCEL — >>I/Cancel	PRESET+ — >>I / Preset+		
T-SHIFT — T-Shift	LIST / SMART — Smart / List		
TV/RADIO — Tv/Radio	PROGRAM / TV/RADIO — TV/Radio /		
REC — Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
EPG — EPG	-/-- / GUIDE / EPG — Guide / EPG / -/--		
Red	NETFLIX / SEARCH — Red / Netflix / Search		